

「污水提升一体化泵站」-厂-厂家

产品名称	「污水提升一体化泵站」-厂-厂家
公司名称	枣强县润和环保设备有限公司
价格	115800.00/套
规格参数	名称:一体化泵站 名称:一体化污水泵站 名称:一体化提升泵站
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇红武庄村
联系电话	0318-8051368 18931636799

产品详情

「污水提升一体化泵站」-厂-厂家生产污水提升泵站,一体化泵站,一体化污水泵站,一体化提升泵站,污水提升一体化泵站筒体由耐腐蚀内衬层、防渗层、纤维缠绕加强层及外表保护层组成。污水提升一体化泵站厂家埋地式安装,污水提升一体化泵站筒体顶部会留在外,为了保证与外界接触部分不被风化,污水提升一体化泵站筒体顶部应采用不锈钢材质制作而成,污水提升一体化泵站厂家筒体要具备限位安全锁、防坠落和防盗功能。

污水提升一体化泵站厂家操作前的准备：

- 1.污水提升一体化泵站启动前,要检查水位是否达到规定水位,确认排水管口没有堵塞,同时关闭控制箱断路器、空气开关,检查控制箱排气扇是否正常工作
- 2.按下污水提升一体化泵站厂家的变频器运行按钮,将变频器调整至适当的频率,直至变频器的频率稳定。
- 3.仔细观察,电流表指示稳定在50A左右,如果没有发生油封泄漏等现象,表示该泵可以正常工作。

污水提升一体化泵站厂家保养工作可分为三大部分：

- 1.定检保养：定期停下泵站来检查保养。
- 2.例行保养：指泵站运转中的检查保养。
- 3.换季保养：每年的入夏、入冬、梅雨时期等季节性比价明显的保养工作
- 4.停放保养：这点是对泵站里面的一些备用机组或闲置设备的保养。

污水提升一体化泵站的日常使用包括了操作规程、规定、步骤。规程要根据设备使用的现场情况与厂商的方法相结合而制定。「污水提升一体化泵站」-厂-厂家的管理工人要在符合使用规定的情况下，严格按照操作规程来进行操作，后要记录好设备在使用过程中的工作状况与操作的步骤。