

中春国标：河南平顶山钢铝复合散热器规格图集

产品名称	中春国标：河南平顶山钢铝复合散热器规格图集
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	24.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 型号:钢铝复合散热器 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

一、暖气常见分类有以下几种：1、钢制暖气系统 钢制暖气有钢串片式、扁管式、板式、钢制柱式、排管式等形式，其外形较轻巧、形式多样，可用于不同场合。但其中部分形式暖气要求热水中含氧量不大于0.05MG/L，并要求系统在非供暖期充水保养。这种暖气通常不需要设暖气罩，但其初投资费用相当于普通铸铁暖气的四倍，使得普通住宅的开发商望而却步。2、改良型铸铁暖气 铸铁暖气具有很多优点，如热稳定性好、耐腐蚀等，人们不满的是其外观。已有前卫的开发商研制出抛光上漆的新型铸铁暖气，其外型美观而又保持铸铁的优良品质，而且造价不高，也许能够成为现行铸铁构件的替代品。3、普通铸铁暖气 目前采用较多的为普通柱形铸铁暖气，其优点是不易被系统中的氧气腐蚀，水容量大，热稳定性好，初投资费用较低。但其外形不够美观。二、暖气常见问题及解决办法1、暖气有水声：主要集中在上进下出的安装方式上，原因为暖气内部有气体不能排出。解决方式为将暖气供水阀门关闭，将排起阀开启，将暖气内部气体排出，关闭排气阀，将供水阀门开启即可。如不能排除应检查系统是否流量过低或系统循环水含气量过大。2、暖气震动：检查暖气挂件是否松动，如挂件未松动应检查系统上是否存在震源导致暖气共振。3、暖气主体局部不热：主要集中在下进下出的安装方式上，原因为暖气内部有气体不能排出。解决方式为将排起阀开启，将暖气内部气体排出。或检查系统是否压差过小或流量过低。4、暖气整体不热：下进下出的安装方式，检查暖气安装时是否将导流阀上下位置安装颠倒；上进下出的安装方式，检查暖气安装时是否未将流阀开启。或者是系统否存在问题。