

防爆正压柜操作步骤

产品名称	防爆正压柜操作步骤
公司名称	安徽达安防爆电气有限公司
价格	11800.00/台
规格参数	品牌:达安 型号:PXK 产地:安徽
公司地址	安徽省蚌埠市治淮路421号九中综合楼419营业房
联系电话	0551-3157001 17755292090

产品详情

操作步骤如下：

1.气源准备好后，完全打开“进气手动阀”同时按下“启动”键，进气电磁阀打开，进入换气状态（通过限压阀排气）。

注：这一步为换气操作，本设备必须经过“换气操作”才能正常运行，而且每次运行前必须换气，目的是将正压腔里可能存在的易燃易爆混合气体排出去，换成洁净的保护气体，避免运行时的电火花点燃易燃易爆气体，发生爆炸。

2.换气30分钟后，系统进入自动监控状态；此时，进气电磁阀关闭，通过电磁阀旁路节流阀给柜内补气，使压力表持续显示在200-300Pa之间。即进入正常工作，系统可送电运行。

3.操作过程中要观察有否异常变化，如有请立即断电，找出故障。

4.当需要退出系统允许时，请先关掉所有允许的负载，再断开用户配电系统的电源。

5.断开自控系统的电源。

6.关掉进气手动阀。

7.为防止内有剩余压力，过5分钟后可打开柜门，进行电气检查。

