

线束测试仪 TT15816A 稳定可靠 完备售后

产品名称	线束测试仪 TT15816A 稳定可靠 完备售后
公司名称	烟台通泰电子科技有限公司
价格	2380.00/台
规格参数	类型:线束测试仪 品牌:烟台通泰 型号:TT15816A
公司地址	烟台开发区F-3小区4号楼内1号
联系电话	13181622300 13963868431

产品详情

类型	线束测试仪	品牌	烟台通泰
型号	TT15816A	测量范围	DB15电梯专用电缆
精确度	高精度	仪表尺寸	150*100*60 (mm)
适用范围	电缆线束加工企业	仪表重量	0.6 (kg)
工作电源	220 (V)		

tt15816a电缆测试仪可测15芯电缆，交流220v供电。

按照森源电缆的要求，基于使用、维护、升级方便的理念，烟台通泰设计了tt15816电缆测试仪。内部模块化设计拆卸方便，数码管显示可靠性高，软件可以随时升级，按键可以随便定义。

tt15816a电缆测试仪，是用来测试15芯电缆的专用仪表，包括db15孔座的外壳是16线。

tt是通泰的标志，15表示可测15芯电缆，8表示有8个数码管显示，16表示有16个按键,a表示第一次改进。

tt15816a显示部分：

前4个数码管显示电缆线号,如0114、1313、1321等，当显示“0000”时是自检。

tt15816显示部分：1、2、3、4、5、6键分别对应六种电缆，按“a”键，显示“0000”自检。

tt15816a上部有两个接口，一个是交流220v输入；一个是9针座，用来接软件升级电缆。当有新的电缆需要测试时，可用软件升级的方式加入线缆数据表。

tt15816a左右两边各有两个15孔座，用来接被测电缆，采取了冗余设计，以延长15孔座的使用时间。打开外壳会看到4个15孔座在一块线路板上，与主板之间采用了接插件连接，方便更换、维护等。

测试仪左边的两个db15孔座定义为：a端。

测试仪右边的两个db15孔座定义为：b端。

对于一端是散线的电缆，db15针头一定要接到a端。

显示部分，第6、7两个数码管显示的错误代码，是指a端的相应线号有误。

装有16位音箱端子的小塑料盒，是扩充单元，方便测试一端是散线的电缆。小塑料盒上的db15孔座用自检电缆接测试仪的b端，16位端子接散线。接散线时，散线的线号以a端为准。16位端子的号码分配是：

上8个从左到右为“01、02、03、04、05、06、07、08”，

下8个从左到右为“09、10、11、12、13、14、15、16”。

举例说明：

- 1.按“a”键，显示“0000 16”。接上自检电缆，显示“0000 --”，表示仪器本身正常。如显示“0000 12”，表示a端12脚有误，或是与a端12脚相连的b端相应脚有误。
- 2.按“2”键，显示“1313”。接上bmq_01313电缆，显示“1313----”，蜂鸣器“嘀—嘀—响”表示bmq_01313线缆正常。如果a端11号线有误，蜂鸣器不响，显示“1313 11”。
- 3.关于87u2: 87u2就是87v2，按“7”键显示“8.7.u.2.”可测带屏蔽层的87u2电缆。
- 4.按“1”键，显示“0160 16”，单测屏蔽层，通时响。

可自制自检电缆，用于测试仪器本身是否正常。两头都是15脚针式插头，16线电缆（包括屏蔽层）一一对应即可。

按“9”键，显示1313es时：测1313es电缆。

按“0”键，显示1387.eb时：测1387keb电缆。

按“c”键，显示1387._n时：测1387mnk电缆。

按“d”键，显示1387as时：测1387as电缆。