

# 冷冻式干燥机报价 冷冻式干燥机 玉兴数控

产品名称	冷冻式干燥机报价 冷冻式干燥机 玉兴数控
公司名称	郑州玉兴数控产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市高新技术开发区长椿路11号国家大学科技园C6
联系电话	13393708077

## 产品详情

冷干机生产厂家

冷干机厂家直销

冷干机厂家报价

冷冻式干燥机过载原因分析包含哪些方面，运转过程中，当出现该故障，相应的保护动作便是启动，机器被关闭。结合实际的使用，找出可能的原因如下。

吸入的气体太多，超出了机器的负荷；介质高温，没有提前预处理；机油的添加量不足，无法起到良好的润滑；冷却水过小，不在规定的范围内；频繁的开机与关闭.....

冷冻式干燥机面临的环境有很多，应有针对性的去优化所在的工况，将可能会干扰设备运行的因素，提前实施规避，这样才能让机器拥有长期的运行。过载原因通常是上述所说的几个条件，分析并将修理步骤具体化。冷媒添加量，依照说明上的标准来执行。每次在关机之后，及时的将内部的水排放出去，以免混入到气体或者机油中，引发系列的故障。

温度、压力等每个数据都关系到干燥机能否拥有好的生产力，冷冻式干燥机过载原因分析作为常见的故障，为了避免频繁的出现相同的异常，操作人员应掌握设备的特征，知道会受到哪些不利的因素，将它们合理的防范，这样效果会更好。良好的日常习惯，对机器的运行非常有益，定期的检查零部件，发现有损的给予修理或者换新。

【玉兴数控】公司一贯以“人才、技术”为企业发展的源动力，经过不断开拓、辛勤耕耘，逐步形成高新技术企业。欢迎前来咨询。

冷干机安装公司

冷干机厂家直销

冷干机厂家

冷干机出现在我们日常生活中的各方各面，那么使用冷冻式干燥机的时候应该注意哪些问题呢，以下十点希望可以帮到大家

- 1、压缩空气的流量压力、温度应在铭牌允许范围内；
- 2、安装地点应通风，少粉尘，机器周围有足够散热和检修空间且不能在室外安装，以避免雨水及阳光直射；
- 3、冷冻式干燥机一般允许无基础安装，但地面必须找平；
- 4、应尽量靠近用户点，避免管线过长；
- 5、周围环境中不应有可检测到的腐蚀性气体，尤其注意不能与氨制冷设备共处一室；
- 6、冷冻式干燥机前置过滤器的过滤精度要适当，过高的精度对冷干机并无必要；
- 7、冷却水进出管要独立设置，尤其是出水管不可与其他水冷设备共用，避免压差引起排水受阻；
- 8、任何时间都要保持自动排水器排水畅通；
- 9、不要连续启动冷干机；
- 10、冷冻式干燥机实际处理压缩空气的参量指标，特别是进气温度、工作压力与额定值不符时，要按样本提供的“修正系数”进行修正，以避免出现超负荷运行。

**【玉兴数控】**本着“好的服务、实现双赢”是我们始终追求的目标。在国内净化市场，愿与广大客户携手，抓住机遇，迎接挑战，共创美好的未来！欢迎前来咨询

冷干机厂家

冷干机安装公司

冷

干机厂家报价

之前的文章一直都是在介绍冷冻式干燥机的问题方法，那么今天小编就给大家分享一下空压机配套冷冻式干燥机的使用注意事项

(1) 冷冻式干燥机排水管不要向上立着，不要打折或压扁。

(2) 当空气压力高于0.15MPa时，常开式自动排水器的排水口才能关闭。空压机的排水量太小时，排水

口处于开启状态，有空气吹出。

(3) 压缩空气的进口不要接错。为便于维修，要确保维修空间，应设置旁通管路。要防止空压机的振动传给干燥器。配管重量不要直接加在干燥器上。

(4) 压缩空气质量差，如混入灰尘和油分，这些脏物会粘附在热交换器上，降低其工作效率，同时排水也易失效。希望在干燥器进口设置过滤器，并要确认一天排水不少于一次。

(5) 若使用自动排水器，应经常检查其排水功能是否正常。要经常清扫冷凝器上的灰尘等。要经常检查冷媒的压力，可判断冷媒是否泄漏及冷冻机的能力是否有变化。要检查排除冷凝水的温度是否正常。

**【玉兴数控】**公司自成立以来在同行业及产品涵盖的各行各业树立起了良好的声誉，我们愿籍此与广大国内外客户建立亲密友好的合作关系，互赢互利，共谋发展。欢迎前来咨询。