

# 数显锚杆拉拔仪 昊洲矿业 手动数显锚杆拉拔仪

产品名称	数显锚杆拉拔仪 昊洲矿业 手动数显锚杆拉拔仪
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

数字锚杆拉拔仪由手动泵(或配电动泵)、液压缸、数字压力表及高压胶管等部分组成。其中手动泵作业类型为双油路高、低压双径柱塞式规划，手动数显锚杆拉拔仪，作业，加载快，低压可根据所需要的压力调整设定。泵体上安装了三位四通手动换向阀，可使进口与出口油路换向，该阀选用端面密封结构，密封功能比一般钢球结构好，操作便利，寿命长。液压缸为中空双油路型，通过快速接头与高压胶管相接。数字压力表安装在泵体上，不必换算即可直读锚杆拉力值。压力表具有峰值坚持功用。该系列锚杆拉力计具有结构新颖、功能可靠、携带便利、体积小、重量轻等特色。

### 数显锚杆拉拔仪

- 1、做拉力试验时凡是影响拉力测试的工作必须停止（如皮带、综掘机、推车等），等拉力试验结束以后方可作业。
- 2、做拉力试验的人员在有支护的安全条件下进行，严禁空顶作业。
- 3、做拉力测试时，测试人员用力要均匀，数显锚杆拉拔仪，速度要慢、严禁用力过猛或快速压动压杆，数显锚杆拉拔仪校验，造成拉力计接头断开或密封件损坏、拉力计滑

扣掉下等现象。

4、做拉力测试时，测试人员首先要拧紧卸载阀，然后再压动压杆，压动压杆时要一边压动压力杆，一边观察拉力计的压力表，看压力表指针是否变化，如果指针变化表明拉力计工作正常，如果指针不变化或没有达到规定的拉力而刻度不在上升同时拉力计的伸缩部随着压动杆的压动而伸出，则表明锚杆安装不合格被拉出。

## 1、检查油量

逆时针方向打开手压泵的卸荷阀，使油缸中的液压油回到油泵的油筒中。拧开油泵后端的加油孔盖，数显锚杆拉拔仪操作规程，检查油量。如果油不满，应及时补充。（应加入L-HM32#抗磨液压油）

## 2、排气

液压系统刚刚连接好的时候，油管、油筒中常混有空气，为了使系统正常工作这些空气必须排掉。排气的方法：把油泵放在比油缸稍高的地方，摇动油泵，使油缸活塞伸出，再打开放泄阀，使活塞缩回，连续几次即可。

数显锚杆拉拔仪-昊洲矿业-手动数显锚杆拉拔仪由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。数显锚杆拉拔仪-昊洲矿业-手动数显锚杆拉拔仪是山东昊洲矿业安全装备有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：马经理。