

# 南通NCU自检不通过维修

产品名称	南通NCU自检不通过维修
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

## 产品详情

西门子NCU自检不通过维修，西门子NCU总控制器显示1,显示2,显示8,自检通不过,德国西门子NCU自检不通过维修\_西门子NCU无显示,西门子ncu主板自检不过维修,西门子NCU573.4数控主板自检通不过亮红灯故障维修，西门子840D NCU总控制器自检不能到6维修，西门子NCU常见故障:NCU数码管显示3维修,NCU数码管不显示6维修,NCU自检不通过维修,NCU存储卡坏

NCU坏维修，NCU无显示维修，西门子840D系统NCU维修，西门子NCU 573.5维修，西门子NCU 572.5维修，西门子NCU 571.5维修，西门子NCU 561.5维修，西门子NCU 573.5维修，西门子NCU 561.4维修，西门子NCU 573.4维修，西门子NCU 573.3维修，西门子NCU 573.2维修，西门子NCU 572.4维修，系统主板坏维修，

NCU573.5/573.4/573.3/573.2/572.5/572.4/572.3/572.2/571.5/571.4/571.3/571.2/561.5/710.2/720.2/720.2PN/7数控主板/控制模块/驱动模块/电源模块/伺服电动机/进口低压电动机等系列。

德国西门子NCU维修故障包括哪些说明书西门子ncu维修故障：

- 1.西门子840d数控系统西门子ncu开不了机，开机ncu不能启动。
  - 2.西门子840d数控系统的ncu盒7段数码管没有显示，屏幕报警提示ncplc未连接，（ncu和pcu都有问题）。
  - 3.送电瞬间所有灯都亮，但是数码管无显示，然后所有灯瞬间变暗，pok灯熄灭，数码管不亮
  - 4.ncu板子h1，h2灯全亮的故障
  - 5.840d系统，现报2120号警（nck风扇报警），更换了一块ncu盒后仍然出现2120报警--ncu坏了
  - 6.840d系统ncu不能启动。西门子840d/de数控伺服系统ncu主板维修型号：  
ncu573.5/ncu573.4/ncu573.3/ncu573.2/ncu573.5/ncu572.5/ncu572.4/ncu572.3/ncu572.2/ncu571.5/ncu571.4/n
- 西门子840d sl更换ncu步骤：1、备份nc、plc、dp驱动、加工程序和mmc等数据。  
2、确认新硬件ncu的型号，型号一样如果末位有细微不同可能是ncu版本有小幅升级，例如原始型号末位xxx3或xxxA当前xxx4或xxxB这样直接替换基本不会有问，3、机床断电拆除ncu上的所有连接线，并做好线的标识和取下cf卡，cf卡非常关键  
它绑定了机床所有授权的功能，如果cf被替换或丢失那么无论你怎么备份数据和还原数据，机床所授权的功能都将丢失，开机报警xx个许可未授权，所以cf卡要保管好。  
4、将新的ncu安装好并插入之前取下的cf卡，检查连线无误后，将nck拨码开关拨到3位置执行上电总清，步骤按简明调试手册来很简单。  
5、总清完后开机上电还原之前备份的nc、plc、dp驱动数据，还原完之后看看加

程序和画面程序有没有丢失，如果没有丢失就不需要还原加工程序和mmc，我之前操作几次都没有丢失的情况。

6、以上数据还原完之后更换ncu基本完成，如果有安全集成的机床还需要对安全数据复制和确认没有则不需要。

7、开机测试，机床原点备份在nc备份数据中，恢复nc数据后原点数据也会覆盖，所以原点坐标不会丢失，但是还是确认一遍再开始试加工，首件倍率可以慢点。

完成以上几步后ncu更换工作就结束了。PS: PLC停机状态指示灯(红灯)，正常时不亮，PLC停止时亮; PF: PLC故障指示灯(红灯)，正常时不亮，PLC出现故障时亮; PFO: PLC强制状态指示灯‘正常时不亮; DP:正常时不亮，指示没有PROFIBUS DP配置或没有故障;亮时指示故障。

西门子NCU维修，NCU数码管无显示，NCU显示8维修部分型号: NCU 571.2 6FC5357-0BB11-0AE0维修  
NCU 571.3 6FC5357-0BB11-0AE1维修 NCU 571.3 6FC5357-0BB13-0AA0维修 NCU 571.3  
6FC5357-0BB13-0AA1维修 NCU 571.4 6FC5357-0BB14-0AA0维修 NCU 571.4 6FC5357-0BB12-0AE0维修 NCU  
571.5 6FC5357-0BB15-0AA0维修 ----- NCU 572.2  
6FC5357-0BB21-0AE0维修 NCU 572.2 6FC5357-0BB21-0AE1维修 NCU 572.2 6FC5357-0BB52-0AE0维修 NCU  
572.3 6FC5357-0BB22-0AE0维修 NCU 572.3 6FC5357-0BB23-0AA0维修 NCU 572.3 6FC5357-0BB23-0AA1维修  
----- NCU 572.4 6FC5357-0BB23-0AE0维修 NCU 572.4  
6FC5357-0BB24-0AA0维修 NCU 572.5 6FC5357-0BB25-0AA0维修 NCU 573.2 6FC5357-0BB31-0AE0维修 NCU  
573.2 6FC5357-0BB33-0AE0维修 NCU 573.2 6FC5357-0BB33-0AE1维修 NCU 573.2 6FC5357-0BB53-0AE1维修  
----- NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AE2维修 NCU 573.3  
6FC5357-0BB33-0AE3维修 NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AA0维修 NCU 573.3 6FC5357-0BB33-0AA1维修 NCU  
573.4 6FC5357-0BB34-0AA0维修 NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AE0维修 NCU 573.4 6FC5357-0BB34-0AE1维修