

SMW工法桩拔桩机的使用要点

产品名称	SMW工法桩拔桩机的使用要点
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	190000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:PM300LS 产地:广东
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

产品详情

液压拔桩机使用要点

- (1) 平整场地：拔H型钢前，必须先进行顶圈梁上的清土工作，以保证拔桩机垂直平稳放置。
- (2) 安装拔桩机：将两个拔桩机平稳地安放在顶圈梁上，若圈梁拆除的放在铁垫块上，要拔除的型钢的两边用吊车将H型钢起拔架吊起，冲头部分‘哈夫’圆孔对准插入H型钢上部的圆孔并将销子插入，销子两端用开口销固定以防销子滑落，然后插入起拔架与H型钢翼羽之间的锤型钢板夹住H型钢。
- (3) H型钢拔除：开启高压油泵，两个拔桩机同时向上顶住起拔架的横梁部分进行起拔，待拔桩机行程到位时，敲松锤型钢板，起拔架随拔桩机缓缓放下至原位。待第二次起拔时，吊车须用钢丝绳穿入H型钢上部的圆孔吊住H型钢，重复以上工序将H型钢拔出。
- (4) 空隙填充：为避免拔出H型钢后其孔隙对周围建筑及场地地下土层结构的影响，拔出H型钢后及时填充，以水泥浆液为主。
- (5) 安全文明施工：履带吊臂下不得站人、严禁人员走动，履带吊作业时必须有专人指挥，做到定机、定人、定指挥。经常检查机械的传动、升降、电器系统以及吊臂、钢丝绳及机械关键部位的安全性和牢固性，要特别注意安全操作。施工现场的洞、坑、沟等危险处，设防护设施或明显标志（如标牌、警戒线等）。