

MB基本型卧式 针轮减速机

产品名称	MB基本型卧式 针轮减速机
公司名称	永嘉县浩博传动机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:行星摩擦式无级变速器 齿轮类型:针轮减速机 安装形式:L/W
公司地址	永嘉县瓯北镇安丰村
联系电话	86 0577 67928118 15088900281

产品详情

类别	行星摩擦式无级变速器	齿轮类型	针轮减速机
安装形式	L/W	布局形式	同轴式
齿面硬度	硬齿面	用途	减速机
品牌	浩博	型号	MB04Y-0.37-XW329
输入转速	1450 (rpm)	额定功率	0.37 (kw)
输出转速范围	200-1000 (rpm)	许用扭矩	4.2-8.4 (N.m)
使用范围	机械	级数	无级
减速比	0.37		

- 1、调速精度在1转/分，这是目前同类产品的领先者。
- 2、可在1：5的范围内最快的实现从最低速到最高的无级段的任意速度变化。
- 3、所有传动件均经过严格处理、精密加工、衍磨；因此，使用寿命长，噪音低。
- 4、能合理的与齿轮减速机、摆线针轮减速机、蜗轮减速机等组合使用，从而满足不同场合对输出转矩、最低和最高输出转速的不同要求。

原动力：

- 1、mb系列变速器有直连型、双轴型两种原动力输入方式。
- 2、为使mb变速器在最佳的情况下运行，要求输入转数（或电机转数）以不高于2800r/min，和不低于750r/min为宜。
- 3、本变速器的输入原动力要求每分钟最高启动次数为5次，更高的启动频率对变速器的使用寿命有不利影响。

4、直连型时，电机轴端盖处，必须装有油封，直连型80机座上电机按y系列b5标准尺寸联接，63、71机座的电机按a02系列b5尺寸联接。

安装使用

- 1、mb变速器可适用于连续工作，同时允许正反车运转，并可在室内外各种场合使用。
- 2、变速器在卧式安装时校准中心线标高，校准传动轴的同轴度不得超过联轴器的同轴度所允许范围。
- 3、mb变速器根据样本安装方位安装使用，但油位必须超过较高一侧的油标中心线。
- 4、mb变速器严禁在停机时调速，否则易损坏零件。
- 5、限位调速螺钉在出厂时已调好，切勿任意调整，以免损坏机器。
- 6、输入转数不低于750r/min
- 7、工作环境不得高于40 ° c，温升不得高于45 ° c，如较高的输入转数和新机使用时会出现略高的温升，经饱和运转80小时后，温升逐渐降低，此后，温升高于环境温度20度—25度并保持稳定温升

润滑与更换器

- 1、变速箱请选用（ub-1）或(ub-3)专用牵引油，油位不能低于油标中心线。第一期工作在500小时后更换，第二期工作1000小时后更换，以后再隔2000小时后更换一次，在工作恶劣情况下应缩短更换器。
- 2、齿轮减速箱与x4型一下的摆线减速器选用二硫化钼润滑脂或锂基润滑脂。在出厂时已加入，一般工作在12个月进行更换