

室外288芯四网合一防水机柜产品详细介绍

产品名称	室外288芯四网合一防水机柜产品详细介绍
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

室外288芯四网合一防水机柜产品详细介绍室外288芯四网合一防水机柜产品详细介绍室外288芯四网合一防水机柜产品详细介绍室外288芯四网合一防水机柜产品详细介绍室外288芯四网合一防水机柜产品详细介绍四网合一无跳纤光缆交接箱|共建共享四网合一光缆交接箱|720芯四网合一光交箱物美价廉四网合一通信光缆交接箱|四网融合光缆交接箱【中国移动通信|中国电信|中国联通|广电通信专业室外防水(落地式、壁挂式、架空式)】720芯四网融合光交箱全国直销FTTH三网合一光缆交接箱(光交箱)是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,720芯四网融合光交箱全国直销可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。中华人民共和国通信行业标准720芯四网融合光交箱全国直销通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范准规定了通信光缆交接箱。型号:72芯、96芯、144芯、196芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1152芯、1200芯、1440芯、1728芯

室外288芯四网合一防水机柜产品详细介绍室外288芯四网合一防水机柜产品详细介绍室外288芯四网合一防水机柜产品详细介绍室外288芯四网合一防水机柜产品详细介绍室外288芯四网合一防水机柜产品详细介绍

1.1、开门:把钥匙尾端插入门锁盘中间堵塞中,逆时针旋转半圈,按下PUSH即可打开箱门。

2、光缆的引入

2.1 光缆的引入在设备正面进行，设备底板有若干敲落孔，光缆引入时可将使用的孔敲开。

2.2 引入光缆后，用随机附件中的密封腻子将光缆孔堵牢。

2.3 光缆引入后，对主干光缆，打开光缆分支盒，用喉箍将光缆固定可靠，再固定好加强芯，并在此将光缆开剥，开剥长度约2米，开剥后的纤芯分别用纤芯护管穿入保护，再将光缆铠装层和加强芯分别引出接地。对配线光缆，可以直接上

再将光缆铠装层和加强芯分别引出接地。对配线光缆，可以直接上固定板用喉箍将其固定可靠，然后开剥、接地，去除松套管，套上纤芯护管。

2.4 主干与配线光缆纤芯分别从下横梁左侧孔穿入，在箱体左边适当位置自下而上用尼龙扎带依次固定，待进接续模块的熔接盖板。过路光缆纤芯则进右侧盘纤板后面的过路纤存贮熔接装置（翻转开盘纤板后就是过路纤存贮熔接装置）。

3.1 拉出一体化熔配托盘，扣开托盘上的保护盖，卸下熔接盖板；

3.2 按色谱顺序将尾纤活动接头成端下层基座适配器相应端口，并将尾纤自然盘绕（注意：纤芯在所有转弯处的曲率半径不小于40mm）引至上熔接盖板缆口；

3.3 盖上熔接盖板。