

LKH离心泵 滨海新区维尔机械 LKH离心泵定制

产品名称	LKH离心泵 滨海新区维尔机械 LKH离心泵定制
公司名称	天津滨海新区维尔机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区洞庭路二大街中建大厦809室
联系电话	13302038986 13302038986

产品详情

离心泵的切换操作为保证在切换泵时，其流量，压力等参数基本不变化，无波动，两人同时操作。(1) 做好启动泵开车前的准备工作。(2) 一人首先开启备用泵，待泵运转正常平稳后，慢慢打开出口阀，LKH离心泵定制，这时随泵出口阀的打开，泵的出口阀压力略有下降，但电机电流增加，同时另外一人缓慢的关闭要停泵的出口阀，待要运转泵的流量足够大时，再完全关闭要停泵的出口阀，切断电源，再作正常停泵处理。

多级离心泵平衡装置故障及处理办法

平衡盘与平衡环磨损过多(一般超过2mm)或凸凹不平时，先将二者磨损的沟槽车平，在平衡环后面加垫片以补偿减少的厚度。所加垫片必须均匀平整，磨损过多时应更换。

2、多级泵叶轮与口环故障及处理办法

水泵叶轮的叶片因汽蚀或吸入固体杂质使之受损，口环磨损太大已不可修复的，LKH离心泵批发，则应更换叶轮;若仅叶轮口环处有少许磨损，则可进行修理。方法是，将叶轮用芯轴穿起来在车床上车平叶轮口环处沟槽，然后根据叶轮口环处车小后的尺寸，确定密封环的内径尺寸。叶轮口环与密封环的间隙以密封环内径确定，LKH离心泵订制，一般取0.3~0.5mm，密封环外径尺寸不变。

3、多级泵轴封装置故障及处理办法：

(1)检修水泵时填料必须更换，其它零件清洗检查。

(2)轴套被填料磨出沟槽时，应更换或焊补后车削修复。

(3)安装填料环时必须对准水封孔，以免被填料堵死，使水封失去作用。

离心泵的工作原理:

离心泵是利用叶轮旋转而使水产生的离心力来工作的。离心泵在启动前，LKH离心泵，必须使泵壳和吸水管内充满水，然后启动电机，使泵轴带动叶轮和水做高速旋转运动，水在离心力的作用下，被甩向叶轮外缘，经蜗形泵壳的流道流入水泵的压水管路。水泵叶轮中心处，由于水在离心力的作用下被甩出后形成真空，吸水池中的水便在大气压力的作用下被压进泵壳内，叶轮通过不停地转动，使得水在叶轮的作用下不断流入与流出，达到了输送水的目的。

LKH离心泵-滨海新区维尔机械-LKH离心泵定制由天津滨海新区维尔机械设备有限公司提供。天津滨海新区维尔机械设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！