

8KW单缸汽油发电机怎么使用

产品名称	8KW单缸汽油发电机怎么使用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

大泽动力移动发电机的X势

1. 使用非电起动和空气作为冷却介质，发动机不仅消除了蓄电池和水箱的维护，而且增加了冷却剂的麻烦，而且还可以在高温、低温和沙尘等恶劣环境下工作。在长期储存的情况下，设备可以立即赶到现场并立即投入使用。
- 2，电励磁发电机的使用可以避免电励磁装置的维修故障，同时由于结构简单，一旦浸湿，就可在现场再生6小时。由于电磁兼容性好，不受雷电等干扰。发电效率也可提高10~15%。
- 3、由于该设备具有结构简单、体积小、重量轻等X点，整机配备了挂车，具有灵活机动的特点。皮卡车可以追踪，也可以通过人力拖拽在现场移动。

8KW单缸汽油发电机怎么使用参数如下：

型号：TO9000ET

发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号 192

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容积： 1L

过载保护： 有

绝缘等级： F

启动方式： 电启动（选配全自动）

燃油型号： 90号以上汽油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 风冷

额定转速r/min： 3000/3600

缸体结构： 单缸、四冲程

排 放： 440CC

机油型号： SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

整机参数

工作时间： 8-12H

燃油表： 有

机油报警： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 90kg

外形尺寸： 700*530*540mm

发电机组标准配置如下

电压

电流

频率

机器运行指示

冷却风扇

安全保护

启动蓄电池及连接线；

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

自适应高原化油器

8KW单缸汽油发电机怎么使用油有很多要求，更换周期等。为了正常运行发电机组，按照指令运行。为了让用户更加了解大泽汽油发电机专用油，分析了润滑油的主要测试指标和意义。如果您需要购买汽油发电机组，请致电：

1. 动态粘度是指液体在的剪切应力作用下的内摩擦力的测量值，其值是剪切应力和剪切速度与液液的比值。
2. 毛细管常数和运动粘度粘度计的流动时间的乘积是在该温度下测量的液体的运动粘度。
3. 闪点加热润滑剂，随着油温的升高，油气浓度也相应增加。当油蒸气含量达到可燃浓度时，使火焰接近闪光灯的低温。这是润滑油的安全指标。同时，对使用中的润滑油指标进行测试，是判断汽油机燃油稀释度的参考数据。