

# 大泽12KW汽油发电机如何保养

产品名称	大泽12KW汽油发电机如何保养
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

## 产品详情

大泽12KW汽油发电机如何保养在是一种应急设备，有的汽油发电机在买来之后可能一年可能有用不了几次，所以我们在不使用汽油发电机的时候，汽油发电机的保养工作我们还是要做好：具体保养如下：

发电机的保养：

- 1、定期检查机组设备安装是否牢固，各部件接驳是否牢靠（因为发电机在带设备的时候会有抖动）
- 2、检查汽油发电机油箱油位是否正常，油箱及输油管接口有无破口；
- 3、检查膨胀水箱水位、水质是否正常，视情况添加冷却水或DCA防锈剂（主要针对水冷大型发电机）；
- 4、检查机组起动用蓄电池液位、电压是否正常，视情况添加（电启动汽油发电机）；
- 5、检查机组润滑油油位、油质是否正常，发电机必须保证有机油；
- 6、检查进气空气阻力指示器，定期吹洗、清洁；
- 7、检查汽油发电机组电压输出端空气开关是否断开；
- 8、开机试车运行，检查机组各运行工况，看各项技术数据是否正常；
- 9、检查机组控制柜上指示灯、各仪表是否工作正常，内部连线是否良好；
- 10、清洁汽油发电机组各部件及控制柜表面灰尘、污垢。把汽油发电机放在干燥处存储

大泽12KW汽油发电机如何保养参数如下：

型号：TOTO12

### 发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8、1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

### 发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列、四缸、水冷、8气门

动力过载保护：有

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-75

燃油表：有

机油故障保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130\*716\*653mm

### 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

启动蓄电池及连接线；

工业标准消音装置；；

### 选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原用化油器

大泽12KW汽油发电机如何保养在农村地区工作的季节性很强，一年使用时间仅短短的一两个月，其余时间基本上是存放在家里。科学的存放也是保养汽油机发电机的一个重要环节。对于汽油机发电机的贮存应注意以下几点：

1. 放尽油箱、化油器里的燃油。避免残余燃油因长时间停留而产生胶结，堵塞燃油通道和化油器油道、粘结浮子针等。
2. 取出火花塞，滴入几滴清洁机油并空拉几下，让缸壁形成一层黏膜。（此时应关闭熄火开关，

没有熄火开关应注意高压点火线，避免高压电击)。如果条件允许的情况下也可取下气缸盖用竹片清除燃烧室内的积炭。

3. 清洗化油器和空滤器。将化油器和空滤器拆卸，分别放入盛有清洁纯汽油的干净器皿中清洗，清洗干净后取出待其自然挥发和风干后安装还原。

4. 清除机体，特别是散热片的积尘。清除干净后，用少许机油涂于金属件表面，以避免生锈和氧化。

5. 装箱。汽油发电机装箱后应放置在干燥、通风的地方贮存。