

卧式明装风机盘管机组安装管道图、效果图、图片

产品名称	卧式明装风机盘管机组安装管道图、效果图、图片
公司名称	德州世拓空调设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:世拓 型号:FP-WM51 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市德城区经济开发区崇德四大道
联系电话	0534-7058787 18253460088

产品详情

卧式明装风机盘管机组安装管道图-效果图-图片这是在一次购买明装风机盘管的用户，想要看到明装风机盘管、卧式风机盘管、卧式明装风机盘管机组具体图片，那么想要看到卧式明装风机盘管机组安装管道图或者卧式明装风机盘管效果图或者已经生产好的卧式明装风机盘管图片请联系我们德州世拓空调设备有限公司卧式明装风机盘管厂家找具体索要安装效果图或者卧式明装风机盘管安装案例，好了下面我们来看看看看卧式明装风机盘管机组产品介绍、产品说明、产品应用、产品安装说明、产品安装注意事项、产品型号、产品订货指南等。我公司的卧式明装风机盘管面向全国销售，主要城市西北、西南、东北、东南、华中等区域。

一.产品名称:卧式明装风机盘管

二、卧式明装风机盘管产品型号:FP-WM规格型号FP-WM34，FP-WM51，FP-WM68，FP-WM85，FP-WM102，FP-WM102，FP-WM136，FP-WM170，FP-WM204，FP-WM238，FP-WM240，FP-WM270。

三、卧式明装风机盘管产品介绍1.卧式明装风机盘管产品简单介绍1.

1.体积小，占地少，布置方便。尺寸紧凑，平衡性好，安装快。结构对称，线条明快，折边挺括，外形美观。

2.采用意大利AMS流水线生产的高传热效率的湍流铝肋片钢管换热器，效率高。

3.风机有三种速度可调，并采用了电容电机，使风机用电省、节能效果好。

4.采用无需补给润滑油的高精密轴承马达和特选吸音保温材料，运转平稳、噪声低、寿命长。

2产品选用要点编辑1.机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。

2.风机盘管机组送风量约为250~2500m/h，出口静压小于100Pa（出口静压大于30Pa为高静压型）。

3.选用机组规格应由房间冷、热负荷以及空气的热湿比等因素确定：

1) 当新风与房间空气参数等焓时，风机盘管机组仅负担围护结构和房间内部产生的冷、热负荷；

2) 当新风焓值大于或小于房间空气焓值时，风机盘管机组应加上或扣除部分新风冷、热负荷；

3) 当新风的含湿量低于房间空气含湿量、可全部负担房间湿负荷时，风机盘管可仅负担房间显热负荷，宜按干工况配置；

4) 当房间显热负荷占有较大比重时，应通过显热平衡计算，校核风机盘管机组的风量。

4.在选用机组时，应考虑实际性能与额定值的偏差，并注意以下特点：

1) 机组额定供冷量一般为在空气焓降值等于15.9kJ/kg条件下的测试值；

2) 单盘管机组额定供热量一般为额定供冷量的1.5倍；

3) 额定值各项参数均为风机在档转速下的值，设计时一般宜按产品样本的中档风速下的数值选用

6.对于双管制水系统（适用于只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统）的风机盘管机组，只配置一组盘管，冬夏供热/供冷兼用机型。对于四管制水系统（适用于供热/供冷频繁转换的空调系统）的风机盘管机组，应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。

7.对低温、蓄冷空调系统，应选用大温差机组。

8.目前，风机盘管机组有下列控制类型：

1) 带三速选择开关，可冬、夏转换，通过室温控制器连动水路电动阀，实施自动控制；

2) 带三速选择开关，可冬、夏转换，通过室温控制器连动风机开停，实施半自动控制；

3) 仅带三速选择开关，实施手动控制。

4) 风机无级调速控制。

根据有关节能标准的要求，应采用电动温控阀和三档风速结合的控制方式。

9.选用产品时，应注意噪声、凝露以及配用电机质量三个问题。这是目前抽检中，存在质量问题较多的项目。

10.国内外风机盘管机组标记方法不同，设计选型需注意和区别

四、卧式明装风机盘管机组构成；主要由离心风机、盘管换热器等构成，是中央空调系统的末端装置，它广泛应用于宾馆、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公大楼等多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合，以满足降温、去湿、采暖等要求。为人们创造一个清新、宁静、四季如春的工作和生活环境。

FP-WM卧式明装风机盘管，可理想地吊装在天花板下任何位置，不占用任何室内面积，便于安装，外壳经静电喷涂处理，可与室内装饰相称，卧式明装风机盘管适用于旧建筑的空气调节工程改造，可

减少管道，节约费用。

四、卧式明装风机盘管机组应用；是中央空调系统的末端装置，它广泛应用于宾馆、饭店、工厂、医院、展览馆、商场以及办公大楼等多房间或大空间工业和民用建筑的空调场合，以满足降温、去湿、采暖等要求。为人们创造一个清新、宁静、四季如春的工作和生活环境。

五、卧式明装风机盘管安装、使用说明

立式机组安装在水平面上，保持垂直，不得倾斜；卧式机组，安装时四个吊点一定要保持机组水平，防止凝结水管一端抬高造成凝结水外溢。

进出水管路应装有阀门，以便于调节和检修，并且必须注意进出水管的清洁和保温工作，凝结水塑料管不得压扁，不得有死弯，以保证使用时凝结水畅通。

机组三档调速开关，开启时应从启动，然后进行其它档次的选择，多机共用时，必须单机控制。

机组用电源：单项220V ± 10%，50Hz交流，电机壳应安装安全接地线，若机组启动有困难，务必注意检查电源是否正常，风轮与电机蜗壳是否接触，机组安装时必须注意外壳，换热器肋片和风机等不要碰坏，以免影响美观和性能。

机组夏季供冷水温度不得低于7℃，冬季供热水温度不得高于80℃，使用的冷、热水必须考虑各地方水质情况，进行软化处理。

机组允许使用压力1.6MPa。

过滤器要定期进行清洗。

换热器定期清洗，保持清洁，确保传热良好。

接通电源后，应先开动风机，观察其旋转方向是否正确。

机组如果装在暗处，要设有检修门，便于常年维护。

机组在维修时，应切断电源。

随着我厂技术的不断提高，对产品规格本厂有权更改，若机组的性能参数更改，以随机的技术文件为准，不另行通知。

六、卧式明装风机盘管—卧式明装风机盘管安装注意事项

1. 机组供水入口处，应装过滤器；在冲洗冷媒水系统干管时，污水不允许通过盘管；盘管接管的高点应设排气装置，低点应设泄水装置。

2. 风机盘管机组的冷凝水排出管必须有一定的坡度，应保证滴水盘中不积水。

以上就是卧式明装风机盘管的特点和安装注意事项，其设计先进、品种齐全、性能优越，用途广泛，通常用于要求噪声小、温度调节灵活的各种宾馆、公寓、饭店、医院、商业大楼等。

七、卧式明装风机盘管订货指南

选用风机盘管机组，请明确产品的规格型号及其进出水的左右式。

卧式暗装风机盘管机组选配回风箱时，请注明回风方式是下回风还是后回风。

卧式暗装风机盘管机组分低静压（12Pa）和高静压（30Pa、50Pa）三种，请在订货时注明。如无特殊要求，则按低静压型供货。

欢迎您使用本厂风机盘管机组，凡有特殊要求，您可向本公司或各地分公司联系，在订货前签订技术协议。本公司遵循不断完善产品之原则，对产品性能、规格、材料的部分改进与变更或许难以通知阁下，敬请谅解。同时请与我公司保持联系以索取新资料。

卧式明装风机盘管机组安装管道图-效果图-图片已经由卧式明装风机盘管厂家德州世拓空调设备有限公司为您介绍完毕，如果你还有别的卧式明装风机盘管产品样本资料请随时拨打。

卧式明装风机盘管
卧式明装风机盘管
卧式明装风机盘管

厂家
价格
规格

=