

千斤顶、立式液压千斤顶、TUV/GS CE认证

产品名称	千斤顶、立式液压千斤顶、TUV/GS CE认证
公司名称	浙江亿鹏机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:油压千斤顶 型号:E0120-1 起重量:20 (T)
公司地址	嘉兴市南湖区凤桥镇工业功能区莲花路
联系电话	0573-83143578

产品详情

类型	油压千斤顶	型号	E0120-1
起重量	20 (T)	最低高度	235 (mm)
最高高度	440 (mm)	净重	9.9 (kg)
适用范围	汽车维修、超市、建筑	结构特征	液压千斤顶

产品简介：

浙江亿鹏机械专业生产各类千斤顶，在业界拥有良好的声誉，该千斤顶应用于超市、建筑工地、汽车维修等领域中，是一种采用液压缸作为刚性顶举件的千斤顶，结构紧凑，工作平稳，构造简单、重量轻、便于携带，移动方便，故使用广泛，且本产品采用环保漆、静电喷漆，通过国家标准安全检测，使用更安全、更放心。

产品参数：

起重t	净重kg	最低高度mm	起升高度mm	调整高度mm	最高高度mm	包装尺寸mm	每箱台数
20	9.9	235	145	60	440	360x170x255	2

如何使用：

一、举升

- 1、顺时针转动千斤顶手柄，紧闭回油阀；
- 2、将千斤顶置于车辆正确的顶升部位下方，如有需要，将千斤顶上的调整，螺杆逆时针旋转直至其接触车辆；
- 3、将千斤顶手柄插入手柄套管中，上下操动手柄，直至车辆升至理想高度。

二、下降

- 1、卸下手柄，用手柄松开回油阀，请缓慢地逆时针方向转动手柄，松开回油阀，切勿将回油阀松开超过两圈；
- 2、车辆完全放下后，移动千斤顶，如果调整螺杆处于延升状态，则需顺时针转其直至完全脱离车辆。

注意事项：

- 1、使用前，务必仔细阅读所有的使用说明；
- 2、切勿超出千斤顶的载荷作业；
- 3、千斤顶只能在坚硬的水平平面上使用；
- 4、在进入车辆下工作前，务必使用附加的安全支架（例如：具有一定的载荷能力的千斤顶安全支架）支撑车辆；
- 5、用户切勿擅自拆卸千斤顶，以免千斤顶失效或产生危险；
- 6、千斤顶的顶升高度不得超过限位孔；
- 7、千斤顶不得在长时间无人照料下承受荷重；8、千斤顶的下降速度必须缓慢，严禁在带负荷的情况下使其突然下降；
- 9、千斤顶应存放在干燥、无尘的地方，不能放在室外日晒雨淋，不适宜在有酸碱，腐蚀性气体的工作场所使用；
- 10、用户要根据使用情况定期检查和保养。