

# 千斤顶&立式手动千斤顶

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 千斤顶&立式手动千斤顶                           |
| 公司名称 | 浙江亿鹏机械有限公司                            |
| 价格   | .00/个                                 |
| 规格参数 | 类型:油压千斤顶<br>型号:E0206-1<br>起重量:6 ( T ) |
| 公司地址 | 嘉兴市南湖区凤桥镇工业功能区莲花路                     |
| 联系电话 | 0573-83143578                         |

## 产品详情

|      |            |      |            |
|------|------------|------|------------|
| 类型   | 油压千斤顶      | 型号   | E0206-1    |
| 起重量  | 6 ( T )    | 最低高度 | 200 ( mm ) |
| 最高高度 | 385 ( mm ) | 净重   | 4.1 ( kg ) |
| 适用范围 | 汽车维修、超市、建筑 | 结构特征 | 液压千斤顶      |

基本参数：

| 起重t | 净重kg | 最低高度mm | 起升高度mm | 调整高度mm | 最高高度mm | 包装尺寸mm      | 每箱台数 |
|-----|------|--------|--------|--------|--------|-------------|------|
| 6   | 4.1  | 200    | 125    | 60     | 385    | 635x135x220 | 5    |

产品简介：

浙江亿鹏机械专业生产各类千斤顶，在业界拥有良好的声誉，该千斤顶应用于超市、建筑工地、汽车维修等领域中，是一种采用液压缸作为刚性顶举件的千斤顶，结构紧凑，工作平稳，构造简单、重量轻、便于携带，移动方便，故使用广泛，且本产品采用环保漆、静电喷漆，通过国家标准安全检测，使用更安全、更放心。

如何使用：

## 一、举升

- 1、顺时针转动千斤顶手柄，紧闭回油阀；
- 2、将千斤顶置于车辆正确的顶升部位下方，如有需要，将千斤顶上的调整，螺杆逆时针旋转直至其接触车辆；
- 3、将千斤顶手柄插入手柄套管中，上下操动手柄，直至车辆升至理想高度。

## 二、下降

- 1、卸下手柄，用手柄松开回油阀，请缓慢地逆时针方向转动手柄，松开回油阀，切勿将回油阀松开超过两圈；
- 2、车辆完全放下后，移动千斤顶，如果调整螺杆处于延升状态，则需顺时针转其直至完全脱离车辆。

注意事项：

- 1、使用前，务必仔细阅读所有的使用说明；
- 2、切勿超出千斤顶的载荷作业；
- 3、千斤顶只能在坚硬的水平平面上使用；
- 4、在进入车辆下工作前，务必使用附加的安全支架（例如：具有一定的载荷能力的千斤顶安全支架）支撑车辆；
- 5、用户切勿擅自拆卸千斤顶，以免千斤顶失效或产生危险；
- 6、千斤顶的顶升高度不得超过限位孔。