

EPONT立式液压千斤顶、手动千斤顶

产品名称	EPONT立式液压千斤顶、手动千斤顶
公司名称	浙江亿鹏机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:油压千斤顶 型号:E02-2 起重量:2---100 (T)
公司地址	嘉兴市南湖区凤桥镇工业功能区莲花路
联系电话	0573-83143578

产品详情

类型	油压千斤顶	型号	E02-2
起重量	2---100 (T)	最低高度	148---330 (mm)
最高高度	278---510 (mm)	净重	2.1---70 (kg)
适用范围	超市、建筑、汽车维护	结构特征	液压千斤顶

产品简介：

浙江亿鹏机械专业生产各类千斤顶，在业界拥有良好的声誉，该千斤顶应用于超市、建筑工地、汽车维护等领域中，是一种采用液压缸作为刚性顶举件的千斤顶，结构紧凑，工作平稳，构造简单、重量轻、便于携带，移动方便，故使用广泛，且本产品采用环保漆、静电喷漆，通过国家标准安全检测，使用更安全、更放心。

产品参数：

型号	起重 (t)	包装尺寸(mm)	最低高度(mm)	起升高度(mm)	调整高度
e0202-2	2	500*235*175	148	80	50
e0204-2	4	610*135*220	180	110	50
e0206-2	6	635*135*220	200	125	60
e0208-2	8	540*140*220	200	125	60

e0210-2	10	565*145*220	200	125	60
e0212-2	12	605*155*235	210	125	60
e0216-2	16	325*160*250	225	140	60
e0220-2	20	360*170*255	235	145	60
e0232-2	32	370*195*270	255	150	0
e0250-2	50	215*195*265	255	150	0
e02100-2	100	320*310*380	330	180	0

如何使用：

一、举升

- 1、顺时针转动千斤顶手柄，紧闭回油阀；
- 2、将千斤顶置于车辆正确的顶升部位下方，如有需要，将千斤顶上的调整，螺杆逆时针旋转直至其接触车辆；
- 3、将千斤顶手柄插入手柄套管中，上下操动手柄，直至车辆升至理想高度。

二、下降

- 1、卸下手柄，用手柄松开回油阀，请缓慢地逆时针方向转动手柄，松开回油阀，切勿将回油阀松开超过两圈；
- 2、车辆完全放下后，移动千斤顶，如果调整螺杆处于延升状态，则需顺时针转其直至完全脱离车辆。

保养方法：

注油/润滑油

- 1、将千斤顶置于竖直状态；
- 2、降低泵位和活塞，直至其处于完全松弛状态；
- 3、取下千斤顶上的橡胶油塞；

- 4、注意注入优质的液压油，并排除空气；
- 5、装上橡胶油塞；
- 6、定期润滑传动连接处及调整螺杆处。

排除空气：

- 1、打开回油阀，卸下油塞；
- 2、迅速操动泵芯几次，以排出空气；
- 3、关上回油阀，装上油塞。

此时，千斤顶应正常工作，否则，请重复以上步骤排出空气。长期使用，千斤顶中的气泡易引起泵芯抬起，导致其功效降低，所以，需要排出千斤顶液压系统中的空气。

防锈：

不使用千斤顶时，请将活塞杆、泵芯和调整螺杆保持在完全松弛状态，尽量避免将其置于潮湿环境下，若不慎与潮湿环境接触，请擦干并润滑千斤顶的所有零件。

注意事项：

- 1、使用前，务必仔细阅读所有的使用说明；
- 2、切勿超出千斤顶的载荷作业；
- 3、千斤顶只能在坚硬的水平平面上使用；
- 4、在进入车辆下工作前，务必使用附加的安全支架（例如：具有一定的载荷能力的千斤顶安全支架）支撑车辆；
- 5、用户切勿擅自拆卸千斤顶，以免千斤顶失效或产生危险；
- 6、千斤顶的顶升高度不得超过限位孔；
- 7、千斤顶不得在长时间无人照料下承受荷重；8、千斤顶的下降速度必须缓慢，严禁在带负荷的情况下使其突然下降；
- 9、千斤顶应存放在干燥、无尘的地方，不能放在室外日晒雨淋，不适宜在有酸碱，腐蚀性气体的工作场所使用；

10、用户要根据使用情况定期检查和保养。

点击下方，查看相应产品！