

带安全阀立式液压千斤顶 油压千斤顶

产品名称	带安全阀立式液压千斤顶 油压千斤顶
公司名称	浙江亿鹏机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:油压千斤顶 型号:E0550-2 起重量:50 (T)
公司地址	嘉兴市南湖区凤桥镇工业功能区莲花路
联系电话	0573-83143578

产品详情

类型	油压千斤顶	型号	E0550-2
起重量	50 (T)	最低高度	255 (mm)
最高高度	405 (mm)	净重	19 (kg)
适用范围	超市、建筑、汽车维护	结构特征	液压千斤顶

产品简介：

浙江亿鹏机械专业生产各类千斤顶，在业界拥有良好的声誉，该千斤顶应用于超市、建筑工地、汽车维护等领域中，是一种采用液压缸作为刚性顶举件的千斤顶，结构紧凑，工作平稳，构造简单、重量轻、便于携带，移动方便，故使用广泛，且本产品采用环保漆、静电喷漆，通过国家标准安全检测，使用更安全、更放心。

基本参数：

起重t	净重kg	最低高度mm	起升高度mm	调整高度mm	最高高度mm	包装尺寸mm	装箱台数
50	19	255	150	0	405	215x195x265	1

如何使用：

一、举升

1、顺时针转动千斤顶手柄，紧闭回油阀；

2、将千斤顶置于车辆正确的顶升部位下方，如有需要，将千斤顶上的调整，螺杆逆时针旋转直至其接触车辆；

3、将千斤顶手柄插入手柄套管中，上下操动手柄，直至车辆升至理想高度。

二、下降

1、卸下手柄，用手柄松开回油阀，请缓慢地逆时针方向转动手柄，松开回油阀，切勿将回油阀松开超过两圈；

2、车辆完全放下后，移动千斤顶，如果调整螺杆处于延升状态，则需顺时针转其直至完全脱离车辆。

如何保养：

注油/润滑油

- 1、将千斤顶置于竖直状态；
- 2、降低泵位和活塞，直至其处于完全松弛状态；
- 3、取下千斤顶上的橡胶油塞；
- 4、注意注入优质的液压油，并排除空气；
- 5、装上橡胶油塞；
- 6、定期润滑传动连接处及调整螺杆处。

注意事项：

- 1、使用前，务必仔细阅读所有的使用说明；
- 2、切勿超出千斤顶的载荷作业；
- 3、千斤顶只能在坚硬的水平平面上使用；
- 4、在进入车辆下工作前，务必使用附加的安全支架（例如：具有一定的载荷能力的千斤顶安全支架）支撑车辆；
- 5、用户切勿擅自拆卸千斤顶，以免千斤顶失效或产生危险；
- 6、千斤顶的顶升高度不得超过限位孔。

