

立式千斤顶、16吨起重油压手动千斤顶

产品名称	立式千斤顶、16吨起重油压手动千斤顶
公司名称	浙江亿鹏机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:油压千斤顶 型号:E0216-2 起重量:16 (T)
公司地址	嘉兴市南湖区凤桥镇工业功能区莲花路
联系电话	0573-83143578

产品详情

类型	油压千斤顶	型号	E0216-2
起重量	16 (T)	最低高度	225 (mm)
最高高度	425 (mm)	净重	7.5 (kg)
适用范围	超市、建筑	结构特征	液压千斤顶

基本参数：

起重t	净重kg	最低高度mm	起升高度mm	调整高度mm	最高高度mm	包装尺寸m
16	7.5	225	140	60	425	325x160x2

产品简介：

浙江亿鹏机械专业生产各类千斤顶，在业界拥有良好的声誉，该千斤顶应用于超市、建筑工地、汽车维护等领域中，是一种采用液压缸作为刚性顶举件的千斤顶，结构紧凑，工作平稳，构造简单、重量轻、便于携带，移动方便，故使用广泛，且本产品采用环保漆、静电喷漆，通过国家标准安全检测，使用更安全、更放心。

如何使用：

一、举升

- 1、顺时针转动千斤顶手柄，紧闭回油阀；
- 2、将千斤顶置于车辆正确的顶升部位下方，如有需要，将千斤顶上的调整，螺杆逆时针旋转直至其接触车辆；
- 3、将千斤顶手柄插入手柄套管中，上下操动手柄，直至车辆升至理想高度。

二、下降

- 1、卸下手柄，用手柄松开回油阀，请缓慢地逆时针方向转动手柄，松开回油阀，切勿将回油阀松开超过两圈；
- 2、车辆完全放下后，移动千斤顶，如果调整螺杆处于延升状态，则需顺时针转其直至完全脱离车辆。

如何保养：

注油/润滑油

- 1、将千斤顶置于竖直状态；
- 2、降低泵位和活塞，直至其处于完全松弛状态；
- 3、取下千斤顶上的橡胶油塞；
- 4、注意注入优质的液压油，并排除空气；
- 5、装上橡胶油塞；
- 6、定期润滑传动连接处及调整螺杆处。

防锈：

不使用千斤顶时，请将活塞杆、泵芯和调整螺杆保持在完全松弛状态，尽量避免将其置于潮湿环境下，若不慎与潮湿环境接触，请擦干并润滑千斤顶的所有零件。

注意事项：

- 1、使用前，务必仔细阅读所有的使用说明；
- 2、切勿超出千斤顶的载荷作业；
- 3、千斤顶只能在坚硬的水平平面上使用；
- 4、在进入车辆下工作前，务必使用附加的安全支架（例如：具有一定的载荷能力的千斤顶安全支架）支撑车辆；
- 5、用户切勿擅自拆卸千斤顶，以免千斤顶失效或产生危险；
- 6、千斤顶的顶升高度不得超过限位孔；
- 7、千斤顶不得在长时间无人照料下承受荷重；8、千斤顶的下降速度必须缓慢，严禁在带负荷的情况下使其突然下降；
- 9、千斤顶应存放在干燥、无尘的地方，不能放在室外日晒雨淋，不适宜在有酸碱，腐蚀性气体的工作场所使用；
- 10、用户要根据使用情况定期检查和保养。