

# TUV/GS CE认证千斤顶 欧标千斤顶

产品名称	TUV/GS CE认证千斤顶 欧标千斤顶
公司名称	浙江亿鹏机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:油压千斤顶 型号:E0106-1 起重量:6 ( T )
公司地址	嘉兴市南湖区凤桥镇工业功能区莲花路
联系电话	0573-83143578

## 产品详情

类型	油压千斤顶	型号	E0106-1
起重量	6 ( T )	最低高度	200 ( mm )
最高高度	385 ( mm )	净重	4.1 ( kg )
适用范围	超市、建筑工地	结构特征	液压千斤顶

产品参数：

起重t	净重kg	最低高度mm	起升高度mm	调整高度mm	最高高度mm	包装尺寸mm	装箱
6	4.1	385	200	60	385	635*135*220	5

产品用途：

千斤顶应用于超市、建筑工地、汽车维护等领域，我公司产品质量均受到国内外的高度赞誉，在业界有良好的信誉。

千斤顶：

液压千斤顶又称油压千斤顶，是一种采用柱塞或液压缸作为刚性顶举件的千斤顶，结构紧凑，工作平稳，构造简单、重量轻、便于携带，移动方便，故使用广泛。浙江亿鹏机械专业生产各类千斤顶，在该行业多年，集产品的研制、开发、生产、销售为一体的企业，在同行业中有着良好的口碑，亿鹏是您放心、满意的选择

如何使用：

### 一、举升

- 1、顺时针转动千斤顶手柄，紧闭回油阀；
- 2、将千斤顶置于车辆正确的顶升部位下方，如有需要，将千斤顶上的调整，螺杆逆时针旋转直至其接触车辆；
- 3、将千斤顶手柄插入手柄套管中，上下操动手柄，直至车辆升至理想高度。

### 二、下降

- 1、卸下手柄，用手柄松开回油阀，请缓慢地逆时针方向转动手柄，松开回油阀，切勿将回油阀松开超过两圈；
- 2、车辆完全放下后，移动千斤顶，如果调整螺杆处于延升状态，则需顺时针转其直至完全脱离车辆。

保养方法：

注油/润滑油

- 1、将千斤顶置于竖直状态；
- 2、降低泵位和活塞，直至其处于完全松弛状态；
- 3、取下千斤顶上的橡胶油塞；
- 4、注意注入优质的液压油，并排除空气；
- 5、装上橡胶油塞；
- 6、定期润滑传动连接处及调整螺杆处。

排除空气：

- 1、打开回油阀，卸下油塞；
- 2、迅速操动泵芯几次，以排出空气；
- 3、关上回油阀，装上油塞。

此时，千斤顶应正常工作，否则，请重复以上步骤排出空气。长期使用，千斤顶中的气泡易引起泵芯抬起，导致其功效降低，所以，需要排出千斤顶液压系统中的空气。

防锈：

不使用千斤顶时，请将活塞杆、泵芯和调整螺杆保持在完全松弛状态，尽量避免将其置于潮湿环境下，若不慎与潮湿环境接触，请擦干并润滑千斤顶的所有零件。

联系方式：

公司名称：浙江亿鹏机械有限公司

公司地址：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇工业功能区莲花路

公司网址：<http://www.cnyipeng.com>

邮编：314008

邮箱：[yipeng009@cnyipeng.com](mailto:yipeng009@cnyipeng.com)

msn：[zjypjx009@hotmail.com](mailto:zjypjx009@hotmail.com)

电话：0573-83145528

联系人：谢祥

欢迎广大客户与我们联系，我们会竭诚为您服务！