

福意联养虫箱厂家

产品名称	福意联养虫箱厂家
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

福意联养虫箱厂家厂家简介：福意联销售恒温、冷藏设备等等。主要使用在在医疗、、科研、食品、化工、等，实验室用的冷藏箱（柜）均为普通冰箱（柜），普通冰箱（柜）大的缺点是：温度不优良、耗电量大，而且现在已发现普通家用冰箱（柜）存在一种可以致人于非命的细菌。于2009年政策，要求各大医用和科研等淘汰普通冰箱（柜），使用医用恒温箱（柜）。

福意联养虫箱厂家参数：

4-38 恒温、冷藏、加温系列FYL-YS-50LK 外形尺寸430 × 488 × 535 内部尺寸370 × 380 × 425 容量46LFYL-YS-100L 外形尺寸480 × 470 × 843 内部尺寸405 × 365 × 733 容量100LFYL-YS-138L 外形尺寸540 × 543 × 830 内部尺寸465 × 428 × 724 容量138L2-8 （-20 ）恒温、冷藏系列FYL-YS-66L 外形尺寸430 × 480 × 645

内部尺寸357 × 390 × 542 容量62LFYL-YS-88L 外形尺寸480 × 472 × 840 内部尺寸350 × 335 × 670 容量88LFYL-

YS-128 外形尺寸480 × 472 × 840 内部尺寸350 × 335 × 670 容量88L2-48 恒温、冷藏、加温系列FYL-YS-150L

外形尺寸595 × 570 × 870 内部尺寸520 × 440 × 655 容量150LFYL-YS-280L 外形尺寸595 × 570 × 1445

内部尺寸524 × 438 × 1223 容量280LFYL-YS-430L 外形尺寸595 × 680 × 1805 内部尺寸510 × 530 × 1585

容量430LFYL-YS-230L 外形尺寸595 × 571 × 1200 内部尺寸524 × 440 × 1090 容量230LFYL-YS-310L

外形尺寸595 × 680 × 1293 内部尺寸513 × 530 × 1184 容量310LFYL-YS-828L 外形尺寸1265 × 680 × 1830

内部尺寸 1265 × 680 × 2150 容量828LFYL-YS-1028L 外形尺寸1445 × 860 × 1990 内部尺寸 1445 × 860 × 2220

容量1028L0-100 恒温、冷藏、加温、干燥系列FYL-YS-151L 外形尺寸595 × 570 × 879

内部尺寸506 × 426 × 636 容量150LFYL-YS-281L 外形尺寸595 × 570 × 1460 内部尺寸508 × 427 × 1215

容量280LFYL-YS-431L 外形尺寸677 × 597 × 1710 内部尺寸504 × 504 × 1508 容量430L

福意联养虫箱厂家产品特点：

:承诺：1.本公司为加强对客户的服务，并培养服务人员"顾客"的观念，特举办客户意见调查，将得结果，作为改进服务措施的依据。2.客户意见分为客户的建议或抱怨及对员的品评除将品评资料作为员每月绩效考核之一部分外，对客户的建议或抱怨，服务部应特别加以重视，认真处理，以精益求精，建立本公司的良好信誉。3.服务及分公司应将当天客户叫修调记簿于次日寄送服务部，以凭填寄客户意见调查卡。调查卡填寄的数量，以当天全部叫修数为原则，不采抽查方式。4.对员的品评，分为态度、到达时间及答应事情的办理等四项，每项均按客户的满意状况分为四个程度，以便客户勾填。5.对客户的建议或抱怨，其情节重大者，服务部应即提呈副总经理核阅或核转，提前加以处理，并将处理情况

函告该客户；其属一般性质者，服务部自行酌情处理之，惟应将处理结果，以书面或通知该客户。6.凡属加强服务及处理客户的建议或抱怨的有关事项，服务部应经常与服务及分公司保持密切的联系，随时予以催办，并协助其解决有困难问题。7.服务及分公司对抱怨的客户，无论其情节大小，均应由服务主任亲自或门派员前往处理，以示慎重。

福意联养虫箱厂家注意事项：

(1) 将温度计插入座内（在箱顶放气调节器中部）。(2) 把电源插头插入电源插座。(3) 将电热丝分组开头转到1或2位置上（视需温度而定），此时可开启鼓风机促使热空气对流。电热丝分组开头开启后，红色指示灯亮。(4) 注意观察温度计。当温度计温度将要达到需要温度时，调节自动控温旋钮，使指示灯正好发亮，十分钟后再观察温度计和指示灯，如果温度计上指温度超过需要，而红色指示灯仍亮，则将自动控温旋钮略向反时针方向旋转，直调到温度恒定在要求的温度上，指示灯轮番显示红色和为止。自动恒温器旋钮在箱体正面左上方。它的刻度板不能做为温度指示，只能做为调节用的标记。(5) 在恒温过程中，如不需要三组电热丝同时发热时，可仅开启一组电热丝。开启组数越多，温度上升越快。(6) 工作一段时间后，可开启顶部的放气调节器将潮气排出，也可以开启鼓风机。(7) 使用完毕后将电热丝分组开关全部关闭，并将自动恒温器的旋钮沿反时针方向旋零位。(8) 将电源插头拔下。