

华为TP48600T直流48V通信开关电源参数报价

产品名称	华为TP48600T直流48V通信开关电源参数报价
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:TP48600 使用范围:通信机房
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

华为TP48600T-N20A7室内机房使用方式

华为TP48600T基本指标 尺寸 2000mm(高)×600mm(宽)×600mm(深)

重量 100kg(不含整流模块和电池) 100kg(不含整流模块)

额定容量 200A(可内置2~4整流模块) 300A(可内置2~6整流模块) 600A(可内置2~12整流模块)

散热 自然散热

维护 前维护

走线方式 上进线，上出线 上下均可进出线

安装方式 落地安装，

防静电地板安装 用户空间/ 内置电池 0~16U 用户空间 2~4 组内置电池 N/A 防护等级 IP20

环境指标 运行环境温度 -10 ~ +45 -10~+50 运行环境湿度 5%~95%（无凝露）

海拔 0~4000m（海拔2000~4000m范围，每升高200m，温度指标下降1℃）

交流配电 交流输入模式 220V/380V三相输入 三相四线制（L1、L2、L3、N）

监控模块: SMU02B

整流模块：R4850G(48V50A),满配12个.

项目 配电规格

输入制式 220/380V AC 三相四线

交流配电

?

交流输入：1 路 100A/3P 空开

标称雷击放电电流 20kA，大雷击放电电流 40kA，8/20 μ s

直流配电

1：? BLVD1：160A 熔丝 \times 4 华为TP48600T通信开关电源机柜

? LLVD1：160A 熔丝 \times 4，63A/1P 空开 \times 3 华为TP48600T通信开关电源机柜

2：? BLVD2：160A 熔丝 \times 4 华为TP48600T通信开关电源机柜

? LLVD2：160A 熔丝 \times 4，63A/1P 空开 \times 3 华为TP48600T通信开关电源机柜

3：? BLVD3：160A 熔丝 \times 4 华为TP48600T通信开关电源机柜

? LLVD3：160A 熔丝 \times 4，63A/1P 空开 \times 3 华为TP48600T通信开关电源机柜

4：? BLVD4：16A/1P 空开 \times 2 华为TP48600T通信开关电源机柜

? LLVD4：63A/1P 空开 \times 3TP48600T开关电源机柜，通信电源机柜48v高频开关电源，

电池支路 500A 熔丝 \times 2 华为TP48600T通信开关电源机柜

华为TP48600T通信开关电源机柜通用安全注意事项:

? 1. 本产品应在符合设计规格要求的环境下（电网、输入电压、温度、湿度等）使用，否则可能造成产品故障，由此引发的产品功能异常或部件损坏不在产品质量保证范围之内。

? 2. 在进行本产品的各项操作时，必须严格遵守由华为公司提供的相关设备注意事项和特殊安全指示。负责安装、维护华为设备的人员，必须先经严格培训，了解各种安全注意事项，掌握正确的操作方法之后，方可安装、操作和维护设备。华为公司不承担任何因违反通用安全操作要求和设备安全标准而造成的责任。

3. 操作人员应遵守当地法规和标准。手册中的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充。

4. 禁止在雷雨天气下操作设备和电缆。
5. 禁止将设备置于易燃、易爆气体或烟雾的环境中，禁止在该种环境下进行任何操作。
6. 禁止用水清洗设备内部或外部的电气零部件。
7. 禁止将安全特低电压（SELV）电路端子连接到通讯网络电压（TNV）电路端子。
8. 操作时严禁在手腕上佩戴手表、手链、手镯、戒指等易导电物体。
9. 操作过程中必须使用专用绝缘工具。

10. 安装或维护操作必须符合任务的步骤顺序，没有生产商的允许不要擅自更改设备的结构和安装顺序。

11. 接触任何导体表面或端子之前使用电表测量接触点的电压，确认接触点无电压或电压在预知的范围之内。

12. 安装、拆除电源线缆时，应确保断开相应的回路，防止产生电弧或电火花。

13. 如果系统未连接电池或者容量不足，维护或更换部件有可能导致负载掉电。确保重要负载的开关闭合，且不能同时断开电池开关和交流输入开关。

14. 如果电缆的储存环境温度在零度以下，在进行敷设布放操作前，必须将电缆移置室温环境下储存 24 小时以上。

15. 设备安装完成后，用户应按照用户手册要求对设备进行例行检查和维护，及时更换故障部件，以保障设备安全运行