

华为通信电源柜TP48/1600A大功率通信电源

产品名称	华为通信电源柜TP48/1600A大功率通信电源
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:TP481600 使用范围:通信电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

华为通信电源柜TP48/1600A大功率通信电源

在安装电池前，将电池熔丝拆下，并确保电池极性正确连接。

DANGER

大接触电流！接通电源或通信网络前须先接地。

DANGER:

高压危险仅授权人员操作。开盖前参考手册。

CAUTION:

请仔细查看用户手册。TP48600T开关电源机柜，通信电源机柜48v高频开关电源，

监控模块: SMU02B

整流模块：R4850G(48V50A),满配12个.

项目 配电规格

输入制式 220/380V AC 三相四线

交流配电

?

交流输入：1路 100A/3P 空开

标称雷击放电电流 20kA，雷击放电电流 40kA，8/20 μ s

直流配电

1：? BLVD1：160A 熔丝 × 4 华为TP48600T通信开关电源机柜

? LLVD1：160A 熔丝 × 4，63A/1P 空开 × 3 华为TP48600T通信开关电源机柜

2：? BLVD2：160A 熔丝 × 4 华为TP48600T通信开关电源机柜

? LLVD2：160A 熔丝 × 4，63A/1P 空开 × 3 华为TP48600T通信开关电源机柜

3：? BLVD3：160A 熔丝 × 4 华为TP48600T通信开关电源机柜

? LLVD3：160A 熔丝 × 4，63A/1P 空开 × 3 华为TP48600T通信开关电源机柜

4：? BLVD4：16A/1P 空开 × 2 华为TP48600T通信开关电源机柜

? LLVD4：63A/1P 空开 × 3TP48600T开关电源机柜，通信电源机柜48v高频开关电源，

电池支路 500A 熔丝 × 2 华为TP48600T通信开关电源机柜

华为TP48600T通信开关电源机柜通用安全注意事项:

? 1.本产品应在符合设计规格要求的环境下（电网、输入电压、温度、湿度等）使用，否则可能造成产品故障，由此引发的产品功能异常或部件损坏不在产品质量保证范围之内。

? 2. 在进行本产品的各项操作时，必须严格遵守由华为公司提供的相关设备注意事项和特殊安全指示。负责安装、维护华为设备的人员，必须先经严格培训，了解各种安全注意事项，掌握正确的操作方法之后，方可安装、操作和维护设备。华为公司不承担任何因违反通用安全操作要求和使用设备安全标准而造成的责任。

3. 操作人员应遵守当地法规和规范。手册中的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充。
4. 禁止在雷雨天气下操作设备和电缆。
5. 禁止将设备置于易燃、易爆气体或烟雾的环境中，禁止在该种环境下进行任何操作。
6. 禁止用水清洗设备内部或外部的电气零部件。
7. 禁止将安全特低电压（SELV）电路端子连接到通讯网络电压（TNV）电路端子。
8. 操作时严禁在手腕上佩戴手表、手链、手镯、戒指等易导电物体。
9. 操作过程中必须使用专用绝缘工具。
10. 安装或维护操作必须符合任务的步骤顺序，没有生产商的允许不要擅自更改设备的结构和安装顺序。
11. 接触任何导体表面或端子之前使用电表测量接触点的电压，确认接触点无电压或电压在预知的范围之内。
12. 安装、拆除电源线缆时，应确保断开相应的回路，防止产生电弧或电火花。
13. 如果系统未连接电池或者容量不足，维护或更换部件有可能导致负载掉电。确保重要负载的开关关闭，且不能同时断开电池开关和交流输入开关。
14. 如果电缆的储存环境温度在零度以下，在进行敷设布放操作前，必须将电缆移置室温环境下储存 24 小时以上。
15. 设备安装完成后，用户应按照用户手册要求对设备进行例行检查和维护，及时更换故障部件，以保障设备安全运行

请不要嘲笑中兴不争气华为TP48600T通信电源机柜一招就死，全球化分工后没有全产业链的公司。

华为TP46600通讯开关电源柜，通信电源柜48伏高频开关电源。

华为TP46600通讯电源柜，48 V600 A。

尺寸：长度和宽度

600毫米600毫米2000毫米

型号：TP4600

类型：TP48 600 T-N20A6 TP48 600 T-N20A3

输入：-200—240/34 ~ 415V : 3W+N ; 50/60 Hz ; 76AMAX

输出：-48伏

华为技术有限公司

在中国广东

这是在广东，中国。

合格证明书/资格证

检查员：/QC : 0100052

CAUTIONG :

在安装电池之前，取出电池保险丝并确保电池的极性被正确连接。

危险

大的接触电流！在电源或通信网络连接之前，接地必须接地。

危险：

高压风险只授权人员操作。打开盖子之前的参考手册。

警告：

请仔细查看用户手册。

监控模块：SMU02B

整流模块：R48 50G (48 V50A) ，满12。TP48600T开关电源机柜，通信电源机柜48v高频开关电源，

项目分配规范

输入220 / 380V交流三相四线

乙

交流输入：1 100A/3P开路

额定雷电放电电流20kA，雷电放电电流40kA，8/20秒