

UPS电源怎么安装10KVA不间断电源批发

产品名称	UPS电源怎么安装10KVA不间断电源批发
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	3680.00/台
规格参数	品牌:荷力克 型号:10KVA 质保:三年
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

产品详情

UPS 称为不间断电源，是因为停电的时候，它能快速转换到"逆变"状态，从而不会让在使用中的电脑因为突然停电未来得及存储而失去重要文件。
不是用来当备用电源用的，如果你只是想在停电的时候可以用电，光买逆变器就够了。
一般家用UPS里用的大多是，免维护型铅酸蓄电池。

UPS蓄电池好坏判别方法

蓄电池的好坏判断有专用的蓄电池测量仪,但是一般的用户很少有这种仪器,都只有一只万用表。下面几点维修中判断蓄电池好坏的几点总结,以供参考.

1、从外观判断：观察外观有无变形、凸出、漏液、破裂炸开、烧焦、螺丝连接处有无氧化物渗出等。

2、带载测量：若外观无异常，UPS工作于电池模式下，带一定量的负载，若放电时间明显短于正常放电时间，充电8小时以后，乃不能恢复正常的备用时间，判定电池老化。

3、用万用表测量：A、电池放电模式下测量：测量电池组中各个电池端电压，若其中一个或多个电池端电压显明高于或低于标称电压（标称电压12V/节），判断电池老化。B、市电模式下测量：电池组中各个电池端的充电电压，若其中一个或多个电池的充电电压显明高于或低于其他电压，判定电池老化。C、测电池组的总电压：电池组总电压显明低于标称值（以C1K电池组标称值是36V为例），充电8小时后乃不能恢复到正常值，即使恢复到正常值，放电时间达不到正常放电时间，判定电池老化。D、电池开机测量：UPS不开机，也不要接市电，先用万用表测量电池组总电压，以C1K为例，此时电压可能在36V-40V之间，属于正常值，表笔不要离开，一直盯住万用表的指示，然后接开机键，若此时电池总电压马上降至30V以下乃至十几伏，UPS马上自动关机，关机后电压立即恢复到原有值。

荷力克能源有限公司是专注于电力电子技术领域，产品涵盖UPS不间断电源、蓄电池、精密配电、精密空调。是高品质ups不间断电源及精密空调的专业制造商，行业的数据中心关键基础设施一体化解决方案提供商。荷力克公司诚信经营，严守政府各项法律法规。