科力佳瓦胆电饭煲 陶瓷电饭煲

产品名称	科力佳瓦胆电饭煲 陶瓷电饭煲	
公司名称	潮州市科力电器有限公司	
价格	175.00/个	
规格参数	品牌:科力佳 型号:DFX-30D 容量:3L以下	
公司地址	潮州市潮安区江东镇柚园村北片工业区子孙路一号	
联系电话	86-07683270605 13531572057	

产品详情

山地

产地

而辉	科儿住	型与	DFX-30D
容量	3L以下	功率	500-800W
控制方式	微电脑式	电饭煲多功能	定时、预约、煲仔饭、其 他
锅煲材质	耐高温瓦胆	是否调温	是
是否分体	是	价格范围	120-180

ᇳᆖ

品质

DEV OOD

3C CE

高温煅烧的陶器内胆,煮饭,煮粥,煲汤,馨香味醇

广东

扒土生

微电脑模糊控制技术配合紫砂内胆,煮出的米饭口感明显更胜一筹

多种功能一应俱全,更实用

创新技术精制内胆配合立体加热方式,彻底解决一般电饭锅煮饭易粘锅,易焦饭,夹生饭,不易清洗 等问题

9.5小时预约定时功能,煮饭约30分钟感谢您选用dfx瓦胆系列微电脑电饭煲!

该产品采用微电脑模糊逻辑控制技术,能正确判断出锅内水量及米量的多少,用精细的互动问候式控制烹饪全过程的火候,达到烹煮出美味食物,最大节约能源的目的,特制陶瓷内胆,去除对人体健康有害的金属材料及各种化学涂料,是人体健康安全的绿色炊具.通过正确使用,可让您享受到更加香甜爽口的米饭,本品仅适应家庭或类似用途和场所使用.

使用前须知:

- 1、拆下微电脑电饭锅包装物
- 2、检查锅身铭牌所标电压是否与您使用的电源一致。
- 3、请使用有接地保护电源,以确保人身安全。
- 4、最初使用时,请清洗干净陶瓷内胆,并把残余的水倒掉。
- 5、微电脑电饭煲必须与配套的电源线配合使用。

使用方法及功能介绍:

使用前注意

请使用本产品所附量杯正确量米和水(量米时以一平杯为准,较少或冒尖都会影响煮饭最佳效果)。 洗米时充分用手搓洗,重复数次,直到将米淘洗到水清为止(如果米淘得不干净,容易产生过焦和锅巴 ,有时会有米糠味)。

煮米饭时,加水量根据所加米的计量杯杯数而定,1量杯米约0.15kg,400ml的电饭煲最多不能超过6杯米,500ml的电饭煲最多不能超过7.5杯米的煮饭量,一般1杯米加1杯水,也可根据个人喜好和所用的米质的不同适当调整的加的水量,使用"煮粥""煲汤"功能时的水量请不到超过内员刻度的标有"cup"侧的最大水位刻度线。

煮饭功能:

- 1.用其它容器将米洗净,倒入内锅中,按比例加入清水,摊平大米使之在内胆中分布均匀。
- 2.用干洁的软布擦干内胆外围和底部,将内胆放入锅体中使内胆与锅体周边间隙均匀,盖紧上盖。
- 3.接上电源,此时数码管显示"00",指示灯都不亮。表示电源被接通,微电脑电饭煲处于待时状态。
- 4.a:直接煮饭时按"煮饭"键,煮饭指示灯闪烁一恒亮,开始煮饭,全自动完成后转入保温。
- b: 预约煮饭时按"预约"健,选择好您所需的预约煮饭时间,再按"煮饭"键,煮饭预约指示灯同时闪烁一恒亮,开始预约煮饭,全自动完成后转入保温。

煮粥功能:

- 1.用其它容器将米洗净,倒入内胆中,按比例加入清水。
- 2.用干洁的软布擦干内胆外围和底部,将内胆放入锅体中使内胆与锅体周边间隙均匀,盖紧上盖。
- 3.接上电源,此时数码管显示"00",指示灯都不亮。表示电源被接通,微电脑电饭煲处于待时状态。
- 4.a:直接煮粥时按"煮粥"键,示灯闪烁一恒亮,开始煮粥,全自动完成后转入保温。
- b: 预约煮粥时按"预约"健,选择好您所需的预约煮粥时间,再按"煮粥"键,煮粥预约指示灯同时闪烁一恒亮,开始预约煮粥,全自动完成后转入保温。

煲汤功能

- 1.将炖煮用料洗干净放入内胆,加入适量清水,盖紧上盖。
- 2.a:直接煲汤时按"煲汤"键,炖汤指示灯闪烁一恒亮,开始煲汤,全自动完成后转入保温。
- b:定时煲汤时按"定时"健,选择好您所需的定时炖汤时间,再按"煲汤"键,定时煲汤指示灯同时闪烁一恒亮,开始定时煲汤,全自动完成后转入保温。

冷饭加热功能

1.饭加热时按"冷饭加热"键,冷饭加热指示灯闪烁一恒亮,开始冷饭加热,全自动完成后转入保温。

保温功能

- 1.直接保温时按"保温"健,保温指示灯闪烁一恒亮,开始保温,若无按"开/关"键按钮,则一直保温下去。
- 2.定时保温时按"定时"健,选择好您所需的定时保温时间,再按"保温"键,守时保温指示灯同时闪烁一恒亮,开始定时保温,定时保温时间完成后停止保温工作。

注意事项

- 1.电饭锅工作时,请避免让小孩接近。触摸。
- 2.请把电源线插进电饭煲的合器后再接通电源。
- 3.在使用过程中,请不要让电器置于无人看守的状态。
- 4.如果电源线损坏,必须由生产商或其特约维修点所提供的专用组件来进行更换,以免发生危险。
- 5.非电器专业人员请勿自行改装,拆卸或修理本产品。

清洗和保养

- 1.首先应断开电源,在电饭煲完全冷却的状态下再进行清洗。
- 2.可用干洁的软布擦拭产品内外,塑料件请勿用有腐蚀性液体进行清洗。
- 3、为确保产品能正常使用必须定期清除锅内发热盘上的污垢。除垢时不允许用金属物进行洗涮,建议用软布擦除。
- 4、不要将电饭煲,电源线,插头浸泡在水中,以防产品发生故障,影响使用安全。
- 5、产品长时间不使用,清清洁擦净后,装入包装箱中,并存放于通风和干燥的地方,以免产品受潮, 影响使用。

产品故障

1、出现故障且无法排除时,切勿自行维修,请与经销商或本公司售后服务部联系。

2、产品建议及意见反馈:如果您对本产品有任何意义及建议,可拨打我司服务电话:0768-6122777或 直接登陆www.kelijia.cc向我们进行反馈,谢谢!