

科力佳紫砂电炖锅 紫砂煲 紫砂电炖盅

产品名称	科力佳紫砂电炖锅 紫砂煲 紫砂电炖盅
公司名称	潮州市科力电器有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:科力佳 型号:DDG-15B 容量:3L以下
公司地址	潮州市潮安区江东镇柚园村北片工业区子孙路一号
联系电话	86-07683270605 13531572057

产品详情

品牌	科力佳	型号	DDG-15B
容量	3L以下	功率	500W以下
控制方式	机械式	电饭煲多功能	其他
锅煲材质	紫砂	是否调温	是
是否分体	是	价格范围	80以下
产地	广东	品质	3C CE

产品细节图

电炖锅(使用说明书)

感谢您选用科力电器的产品，该产品将为你的生活带来方便，并为您的健康提供更好的保障。ddg-7a/15a/25a/35a/50a电炖锅，设计先进、合理，主要材料及电器元器件均采用优质工程材料，外形美观，使用方便安全，具有炖煮和保温功能，本产品仅限于家庭及类似用途的场所使用。

基本参数

型号	ddg-7a/b	ddg-15a/b	ddg-25a/b	ddg-35a/b	ddg-50a/b
电源	220v~50 hz	220v~50hz	220v~50hz	220v~50hz	220v~50hz
最高功率	70w	140w	180w	220w	280w
额定容量	0.7l	1.5l	2.5l	3.5l	5.0l
外型尺寸	150 × 150 × 135mm	213 × 213 × 177mm	241 × 241 × 199mm	259 × 259 × 211mm	295 × 295 × 245mm
净重	1.0kg	1.5kg	2.1kg	2.8kg	3.9kg
毛重	1.2kg	1.8kg	2.5kg	3.2kg	4.3kg

使用方法

先将功率调节开关按动至“关”档，接上电源，此时电源指示灯不亮，将开关按至“高档”、“自动档”或“保温”之任一档位，工作指示灯亮，表示各功率档位能正常工作。将要炖煮的食物放入陶瓷锅内，加入适量的水（最多不要超过八分满），再将陶瓷锅连同食物放入铝锅内，盖上陶瓷盖。在加满室温水条件下，“高档”档，煮沸约2~5小时左右。为节约炖煮时间，建议加70左右的温水炖煮。先将开关设置在“高档”，煮沸后，根据食物性质及炖煮要求调整功率档位，“保温”档用于煮熟后保温食物；“高档”能较快煮熟食物，适合于难煮烂的食物；“自动档”介于“保温”与“高档”之间，能根据温度变化自动调节功率。ddg-7a/b只有“开”、“关”两档，“开”档位用于炖煮食物，“关”档位用于关闭电源。

注意事项

1. 使用前应检查炖锅铭牌所标电压是否与您使用的电压一致。
2. 请使用有保护接地的电源，以确保安全。
3. 不要在地毯、塑料等表面使用（以免烧焦）。
4. 不要让陶瓷锅盖骤冷骤热，刚炖煮完后，不要将陶瓷锅和锅盖立即放入水中（避免破裂）。
5. 不能将陶瓷锅直接放在火上煮食物（以免破裂）。
6. 不能在铝锅内直接加热食物（以免造成故障）。
7. 不能将整机放入水中浸洗，不要弄湿底座和电源线（以免引起漏电、触电及故障）。
8. 锅盖和陶瓷锅为易碎品请小心使用。
9. 使用中和使用后请注意不要烫伤。

清洗及保养

1. 清洗前必须从电源插座上拔下电源头让电炖锅冷却。
2. 陶瓷锅和盖可用洗洁精和海棉清洗，勿用硬质钢丝清洗（以免损坏表面）。
3. 外壳表面和铝锅可用湿毛巾擦拭，不要用水洗（否则可导致故障）。

产品维护

1. 不能炖煮时，请检查电源插头是否松脱，是否停电。
2. 用“高档”炖煮时，外壳的温度较高至稍微烫手，这不属于质量问题。
3. 电炖锅发生故障后，勿自行修理，请与购买单位或本公司特约维修部联系维修。
4. 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

