

科力佳陶瓷分体隔水炖FGSD-25FC

产品名称	科力佳陶瓷分体隔水炖FGSD-25FC
公司名称	潮州市科力电器有限公司
价格	168.00/件
规格参数	品牌:科力佳 型号:FGSD-25FC 容量:3-5L
公司地址	潮州市潮安区江东镇柚园村北片工业区子孙路一号
联系电话	86-07683270605 13531572057

产品详情

品牌	科力佳	型号	FGSD-25FC
容量	3-5L	功率	500-800W
控制方式	微电脑式	电饭煲多功能	定时、预约、其他
锅煲材质	骨瓷	是否调温	是
是否分体	是	价格范围	180-300
产地	广东	品质	3C .CE

产品介绍

科力gsdz系列微电脑分体隔水炖锅,在为您带美味食物的同时,充享受到现代生活的烹饪乐趣。

特有的微电智能预约煮粥/快炖/慢炖,煮粥、快炖、慢炖、保温功能,超快速的炖汤功能,一锅美味鲜汤只需几十分钟。

微电脑设置定时/快炖/慢炖/蒸炖/保温,独立键控制,并有9.5小时定时显示.人性化的全程智能控制,快炖/慢炖/蒸炖完成时,自动转入保温,无需操心.相信它带给您方便,成为生活的好帮手.

产品细节图

使用方法及注意事项

时间键功能：每按一下时间键“+”或“-”数码管显示为0.5代表30分钟每按到显示为1.0代表1.0小时最高为9.5小时最低为0.5小时。在功能选择过程中,对于每一功能,对应功能指示灯呈闪烁显示.在最后一次按动按键6秒后,对应功能指示灯由闪亮变为恒亮,表示产品进入设定程序工作,如果您需要重新进行各种设置,必须先按“关闭/取消键”,让以前的设置恢复到原始状态,使微电脑隔水炖盅进入待机状态后再进行,不然,按

任何按钮都不起作用。

功能介绍及显示

预约功能:最长10小时预约.需预约功能时,按动功能键,数码管显示您设定的某一数值,该功能只作用于煮粥/快炖/慢炖.时间键“+”“-”功能:最长显示10小时.选定功能后再按动“+”“-”键,数码管显示您设定的某一数值,该功能只作用于所有功能煮粥功能:预约煮粥时,按动功能键,预约灯闪亮再按时间键,数码管显示您设定的某一数值,再按动功能键,使预约指示灯,煮粥指示灯闪亮,6秒钟后,开始预约煮粥,此时数码管显示“预约时间”,预约时间完成后,数码管显示(1小时30分煮粥)全自动完成后转入保温,此时数码管显示“--”,保温指示灯亮.

不使用预约功能时(此时数码管显示“00”),直接按动功能键,使煮粥指示灯闪亮,数码管显示1.5(代表1小时30分钟)此时可按时间键“+”“-”设定所要煮粥时间.6秒钟后,开始煮粥,此时数码管显示您设定的某一数值,全自动完成后转入保温,此时数码管显示“--”,保温指示灯亮.

煮粥档默认定时时间为:1小时30分

米量及对应设定时间:

0.5杯-1杯米:0.5(30分钟) 1.5杯-2杯米:0.8(48分钟) 2.5杯-3杯米:1.2(1小时12分钟)

3.5杯米:1.5(1小时30分)

以上设定均为参考,可因个人生活习惯设定时间。

快炖功能:预约快炖时,按动功能键,预约灯闪亮再按时间键,数码管显示您设定的某一数值,再按动功能键,使预约指示灯,快炖指示灯闪亮,6秒钟后,开始预约快炖,此时数码管显示“预约时间”,预约时间完成后,数码管显示(1小时30分快炖)全自动完成后转入保温,此时数码管显示“--”,保温指示灯亮.

不使用预约功能时(此时数码管显示“00”),直接按动功能键,使快炖指示灯闪亮,数码管显示1.5(代表1小时30分钟)此时可按时间键“+”“-”设定所要快炖时间.6秒钟后,开始快炖,此时数码管显示您设定的某一数值,全自动完成后转入保温,此时数码管显示“--”,保温指示灯亮.

快炖档默认定时时间为:1小时30分

慢炖功能:预约慢炖时,按动功能键,预约灯闪亮再按时间键,数码管显示您设定的某一数值,再按动功能键,使预约指示灯,慢炖指示灯闪亮,6秒钟后,开始预约慢炖,此时数码管显示“预约时间”,预约时间完成后,数码管显示(3小时慢炖)全自动完成后转入保温,此时数码管显示“--”,保温指示灯亮.

不使用预约功能时(此时数码管显示“00”),直接按动功能键,使慢炖指示灯闪亮,数码管显示3.0(代表3小时)此时可按时间键“+”“-”设定所要慢炖时间.6秒钟后,开始慢炖,此时数码管显示您设定的某一数值,全自动完成后转入保温,此时数码管显示“--”,保温指示灯亮.

慢炖档默认定时时间为:3小时

保温功能:定时保温时,按动功能键,使保温指示灯闪亮,按动时间键“+”“-”设定所要保温时间.,数码管显示您设定的某一数值,6秒钟后,开始定时保温,此时数码管显示“定时时间”,全自动完成后转入待机状态,此时数码管显示

不使用定时功能时,直接按动功能键,使保温指示灯闪亮,6秒钟后,开始保温,此时数码管显示“--”,若无按“关闭/取消键”按钮,则一直保温下去.

简易操作

煮粥：按 " 功能 " 键，煮粥指示灯闪烁，再按时间键 " + " " - " 设定时间，煮粥指示灯变恒亮，开始煮粥，全自动完成后转入保温。预约煮粥：按 " 功能 " 键，选择好您所需的预约煮粥时间，再按 " 功能 " 键，预约煮粥指示灯同时闪烁 恒亮，开始预约煮粥，全自动完成后转入保温。快炖：按 " 功能 " 键，快炖指示灯闪烁，再按时间键 " + " " - " 设定时间，快炖指示灯变恒亮，开始快炖，全自动完成后转入保温。预约快炖：按 " 功能 " 键，选择好您所需的预约时间，再按 " 功能 " 键，预约快炖指示灯同时闪烁 恒亮，开始预约快炖，全自动完成后转入保温。慢炖：按 " 功能 " 键，慢炖指示灯闪烁，再按时间键 " + " " - " 设定时间，慢炖指示灯变恒亮，开始慢炖，全自动完成后转入保温。预约慢炖：按 " 功能 " 键，选择好您所需的预约时间，再按 " 功能 " 键，预约慢炖指示灯同时闪烁 恒亮，开始预约快炖，全自动完成后转入保温。保温：按 " 选择 / 功能 " 键，保温指示灯闪烁 恒亮，开始保温。定时保温：按 " 功能 " 键，保温指示灯闪烁，再按时间键 " + " " - " 设定时间，保温指示灯变恒亮，开始保温，全自动完成后转入待机状态。

使用方法

将要煮的食物放入陶瓷锅内，加入适量的水和食物(快炖/慢炖最多不要超过八分满)，再将陶瓷锅连同食物放入锅体内，盖上陶瓷盖。将要煮的食物放入不锈钢锅内，加入适量的水和食物(煮粥/快炖/慢炖最多不要超过八分满)，再盖上玻璃盖。接上电源，此时数码管显示 " 00 "，其它功能灯不亮，表示电源被接通，微电脑分体隔水炖处于待机状态。根据食物的质和量设定煮/煲功能和煮/煲时间。

注意事项

使用前应检查微电脑分体隔水炖锅铭牌所标电压是否与您使用的电压一致。请使用有接地保护的电源，以确保安全。不要在地毯、塑料等表面使用，以免发生事故。不要让陶瓷锅及陶瓷盖骤冷骤热，刚炖煮结束后，不要立即将陶瓷锅和陶瓷盖放入水中(避免破裂)。不要将陶瓷锅直接放在明火上煮食物(以免破裂)。为保证陶瓷锅寿命请不要让陶瓷锅无水干烧。工作完的外壳内壁和传热盘、铁架内底面温度很高，请不要用手触摸，以防烫伤。不能将整机放入水中浸洗，不要弄湿底座和电源线，不要让水进入内底面内部(以免引起漏电、触电及故障)。陶瓷锅和陶瓷盖为易碎品请小心使用。在任何情况下按动 " 关按钮 "，产品将立即停止加热，转为待机状态。

清洗和保养

使用后，必须从电源插座拨下电源插头让微电脑分体隔水炖冷却。陶瓷锅和陶瓷盖可用洗洁精和海绵清洗，勿用硬质钢丝清洗(以免损坏表面)。除陶瓷锅陶瓷盖外，其他部件请不要用水洗，可用湿毛巾擦拭。(否则会导致故障)。

产品一般故障排除法

微电脑分体隔水炖锅发生故障后，请凭《保修卡》与本公司维修网点联系维修，切勿自行拆开。如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似专职人员来更换。