

连山发电机出租租赁-连山发电机出租市场报价

产品名称	连山发电机出租租赁-连山发电机出租市场报价
公司名称	东莞市吉赛特机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:吉赛特 功率:1-5K千瓦 产地:进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇赤布路32号102室（注册地址）
联系电话	13570721612

产品详情

连山发电机出租租赁-连山发电机出租市场报价吉赛特（GENSET）是专业的发电机出租服务。致力于为发电机客户提供优质低价的发电机组租赁服务。主营康明斯、沃尔沃、珀金斯、三菱、上柴等品牌发电机组

玉柴集团创建于1951年，现拥有33家全资、控股、参股子公司，员工16000人，总资产134亿元。是全球最大的独立柴油发动机生产基地、中国最大的中小型工程机械生产出口基地，具有年产销各型柴油发动机60万台、中小型工程机械1万台的实力，被誉为“中国绿色动力之都”。先后获得“全国用户满意产品”、“中国名牌产品”、“全国用户满意企业”、“中国十大诚信企业”、“全国质量奖”、“全国文明单位”、“中国驰名商标”等荣誉。

连山发电机出租租赁-连山发电机出租市场报价300KW发电机租赁参数：300KW发电机组出租参数
发电机组技术参数：型号：C400 D5 启动方式：24V直流电启动 机组功率：320
额定输出电流（A）：500 输出电压（V）：400/230 功率因数：0.8（滞后） 接线方式：三相四线
频率（HZ）：50 机组重量（kg）：3227 机组尺寸（长X宽X高）：3540*1100*2078 柴油机技术参数：
生产厂商：康明斯公司 型号：NTT855G4 额定转速（Rpm）：1500 发电机功率（kw/h）：351 气缸数：6
气缸排列方式：直列 缸径X行程（mm）：140*152 气缸总容积（L）： 进气方式：涡轮增压
压缩比：14.0：1 燃油：中国0#轻柴油 100%负载燃油耗量（L/H）：84 润滑油规格：
润滑油消耗量（L/H）： 润滑油总容量（L）：38.6 调速方式：电调
发电机冷却方式：满足环境温度40 散热器，皮带驱动冷却风扇 发电机技术参数：生产厂商：
功率（KVA/KW）：励磁方式：有刷 绝缘等级：H 防护等级：IP22 空载电压调整范围：±5%
稳态电压调整率：优于±1% 效率（%）：98.3 电压控制方式：AVR 发电机组标准配置如下：
直喷式内燃发动机（柴油）：交流同步发电机（单轴承）：
适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩：
发电输出空气开关、标配控制屏：机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）：
干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆：工业用9db消音器及连接用标准件

随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。自选配件（费用另计）：

机油、柴油、水套、防冷凝加热器 分体工日用燃油箱、一体式底座燃油箱 电瓶浮充电器

防雨型机组（箱柜）自保护、自启动机组控制屏 静音型机组（箱柜）带“三遥”功能机组控制屏

移动拖车型电站（箱柜拖车）ATS自动负载转换屏 静音型移动电站（箱柜拖车）

大型发电机组租赁的技术服务型企 业，公司成立于2002年，经过十余年的不断发展壮大，目前公司已拥有50KW - 2000KW康明斯，卡特等国际知名品牌柴油发电机组300余台，公司常备发电机技术人员100多名，提供全天24小时紧急发电保障企事业单位的正常用电。公司主要面向建筑工程，制造工厂，商场，商业活动等行 业提供发电机出租服务。目前公司承接项目有：万科地产，中铁建设，中石油，中海油，东莞伟易达，广州强生部分大型企业等等。吉赛特机电立足广东，面向全国提供专业，完善的发电机出租服务。目前公司已在全国二十多个大中小城市成立分支机构。 <http://www.zqfdjcz.com/>

柴油发电机组维护保养的方法 柴油发电机公司：目前，各发电厂（房）对柴油发电机组的维护保养没有统一的要求，但归纳起来，大致可分为四类（A,B,C,D四个等级），各级保养的内容及要求如下。

1.A级保养（1）每日检查发电机的运行记录。（2）每日检查发电机机油和冷却水的余量。

（3）每日检查发电机有无渗透泄露，传动带（旧称皮带）是否磨损，松紧度是否合适。

（4）每周检查一次空气滤清器，清洁或更换空气滤清器芯子。

（5）每周检查一次燃油箱，放出燃油箱及燃油滤清器中的水及箱底的沉积物。

（6）每周检查一次水滤清器，清除污物，杂质。

（7）每周检查一次蓄电池，测试电压，除去接线柱上的氧化物。

（8）每周检查一次散热片，用空气枪及清水冲洗冷却器前后的散热片，除去污垢，保持散热性能良好。

2.B级保养（1）重复每日及每周的检查内容。

（2）每运行250h或一个月，更换发电机机油。更换时，先将机内的机油放尽，然后更换新机油。

（3）每运行250h或一个月，更换机油滤清器。（4）每运行250h或一个月，更换燃油器。

（5）对于使用冷却液冷却的机组，每运行一个月，更换冷却液，或在冷却系统中加注冷却液DCA。

（6）每运行一个月，清洁或更换空气滤清器。（7）做好检修记录。3.C级保养

（1）更换燃油滤清器，机油滤清器，水滤清器并更换机油。（2）更换水箱中的水，清洗水箱内部。

（3）调整风扇传动带的张紧度。（4）检查增压器。（5）拆卸，清洗PT泵，执行器。

（6）拆开摇臂室盖，检查丁字压板，气门导管及进，排气门。（7）检查，调整油嘴升程。

（8）检查，调整气门间隙。（9）检查柴油发动机传感器及连接导管。（10）检查柴油发动机仪表箱。

（11）做好检修记录。4.D级保养（1）更换机油，燃油，旁通，水滤清器和发动机的循环冷却水。

（2）拆下空气滤清器进行清洁或更换新件。（3）拆下摇臂室盖，检查气门导管和丁字压板。

（4）更换摇臂室上下垫。（5）检查，调整气门间隙。（6）检查，清洗喷油器，燃油泵并进行校正。

（7）检查增压器，调整其轴向及径向间隙。（8）检查柴油发动机的电气线路。

（9）检查发动机气缸，主轴瓦及连杆的磨损情况。

（10）检查并清洗水泵，水箱，如损坏进行修理或更换。（11）检查发电机励磁部分线路。

（12）检查仪表箱内线路有无掉线和烧蚀现象，并清整理固定。

（13）检查调整电子调速工作状况，使之达到正常。（14）对发电机励磁部分进行除尘。

（15）对发动机的各润滑点压注润滑脂。（16）做好检修记录。5.应注意的事项（1）对机组进行维护保养时，必须在停机下进行，并将机组启动蓄电池负极电缆拆除，防止机组误启动。

（2）在拆除机件时，注意识别机组上的图形，文字，警告等标识，以保证操作的安全性和正确性。