

# 水冷螺杆式冷水机组 恒星世季厂家直销 螺杆式冷水机

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 水冷螺杆式冷水机组 恒星世季厂家直销 螺杆式冷水机 |
| 公司名称 | 安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司          |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 合肥市包河区滨江花月三期办公楼1408室      |
| 联系电话 | 13802400675               |

## 产品详情

如果冷水机使用超过了6个月，或高/低压开关经常出现故障，或制冷能力降低，这就要请专业维护人员进行维修。制取温度的高低对冷水机的选型和系统组成有着极为重要的实际意义。比如用于空气调节的冷水机和用于低温工程的冷水机，往往会有根本上的差别。将冷水机置于通风阴凉处使用，螺杆式冷水机组厂家，建议40度以下。使用冷水机要保持机房清洁，水冷螺杆式冷水机组，通风良好，要定期清洗冷凝器保证机组正常工作。

冷水机组冰水管道必须进行保温隔热，因为管道隔热不仅能阻止冷量的严重损失，螺杆式冷水机，而且也阻止了在管外壁上形成的结露水。冷水机安装期间请检查冷水机是否受到损坏，螺杆式冷水机厂家，选择合适的地方，以便于冷水机安装及日后维修。安装机组的场地必需是地板、安装垫或基础、其水平度在6.4mm之内，并能承受冷水机组的运行重量。冷水机开机后应先检查风机的转向是否正确，如果转向正常，就可正常使用，如果反转，则电源接线反相，必须更换相序后再启动。

冷水机工作原理，事先向机内水箱注入一定量的水，通过冷水机制冷系统将水冷却，再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备，冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱，达到冷却的作用。冷水机的温度有蒸发器温度、冷凝温度、压缩机吸气温度、压缩机排气温度、中间温度、节流阀前制冷剂的过冷温度、曲轴箱内压缩机油温度、冷却水温度、冷冻水温度等。

水冷螺杆式冷水机组-恒星世季厂家直销-螺杆式冷水机由安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司提供。安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司为客户提供“冷水机组,低温冷水机组,工业冷水机组,热泵机组”等业务,公司拥有“恒星世纪”等品牌,专注于换热、制冷空调设备等行业。欢迎来电垂询,联系人:仰劲松。同时本公司还是从事热泵机组,风冷热泵机组,污水源热泵机组的厂家,欢迎来电咨询。