

河南郑州清洁设备工业电动扫地机全自动清扫车扫地车物业扫路车

产品名称	河南郑州清洁设备工业电动扫地机全自动清扫车扫地车物业扫路车
公司名称	郑州爱尔洁环卫设备有限公司
价格	36900.00/台
规格参数	品牌:冠儒 型号:AJ-1500B 产地:河南
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇107国道西侧小刘桥北世贸华中万货城
联系电话	0371-56665589 15903694808

产品详情

随着时代的变迁，生活水平的提高，电动扫地车已经逐渐代替了人工清洁，解决了环卫所招工难，用人难得问题。可是地面清扫车的一些耗材的使用周期以及如何更换，您们又了解多少呢？扫地车厂家的技术人员为您简单介绍一下。

电动扫地车正常情况下主刷为六个月更换一次，边刷为三个月更换一次，电动扫地车刷毛的更换频率主要由清扫对象以及操作人员的习惯而决定的。

驾驶式扫地车关于主刷的更换：

1.先按下主刷按钮，等主刷降至地面，处于待工作状态，直接关掉电源

2.拧开两侧的侧板螺丝，打开侧板，先查看那边是可以拆换主刷，正常情况下右边是轴承驱动，不可以拆卸的，左边是主刷的摇臂，所以这边就是拆换主刷的那一侧了

3.先拧开摇臂上的两个内六角螺丝,取出摇臂，通常摇臂有一个轴嵌在主刷里，取出摇臂之后，呈现在我们的就是我们的侧面的挡皮了，所以现在我们要做的就是拧开挡皮板上的2的螺丝，同时有一

个主刷挡板在侧面，由六个螺丝固定，一一拧开就可以顺利的取出我们的主刷了

4，正常情况下，新的主刷两侧是没有轴承的，我们需要将刚卸下的主刷上的轴承装到新的主刷上，这个轴承的主要是起固定主刷在同一平面的，防止主刷不平或晃动的作用的。

5. 先前我们在拆主刷时要注意主刷的两侧的位置，千万不能颠倒。我们按照之前的顺序将主刷放进去，将一侧的轴对准轴承驱动，然后将主刷转动几圈，这样主刷很容易就装进去了

6.按照我们拆主刷的顺序，将螺丝一个个拧上，我们还要检查一下主刷离地面的高度，如果刷子高度过低，将主刷往上调一下，避免主刷容易磨损。

关于边刷的更换：

1. 将边刷降下，但不需要降很低，保证有充足的空间来更换。
2. 旋转边刷，找到轴上的内六螺丝
3. 用内六扳手拧开螺丝，待完全松开之后，用双手将边刷往下拍。
4. 拿出新的边刷，将轴对准了边刷电机，用双手往上顶，直至边刷顶到边刷电机。
5. 用扳手拧紧螺丝。

附：由于之前的刷子磨损的厉害，刷毛的长度比较短，而刚换上的新刷子刷毛比较长，所以这时候就需要我们来调节边刷的高度了，来保证扫地车的清洁效果。