

科华 YTR1106L-J UPS电源 济宁厂家

产品名称	科华 YTR1106L-J UPS电源 济宁厂家
公司名称	武汉将金甲电气科技有限公司
价格	5200.00/件
规格参数	电源:科华 尺寸:438*500*86 产地:济宁
公司地址	武汉武昌区
联系电话	4008160186 15072484001

产品详情

科华 YTR1106L-J UPS电源 济宁厂家 科华 YTR1106L-J UPS电源 济宁厂家 科华 YTR1106L-J UPS电源 济宁厂家 科华 YTR1106L-J UPS电源 济宁厂家 科华 YTR1106L-J UPS电源 济宁厂家 科华 YTR1106L-J UPS电源 济宁厂家

科华UPS电源的输入插座要与市电连接，输出插座可经接线板与计算机和显示器连接。对于科华UPS电源，其输出电源分两分：一分是稳压加电池输出，用于接计算机主机；另一分是稳压输出，用于在电压不稳的地区接显示器，打印机和其它设备。

科华电源的输出插座和APC的稳压加电池输出插座不允许接打印机设备，所有的UPS电源输出都不允许接电钻，电锤和电风扇。UPS的电源输出插座不能与输入插座直接相连。UPS电源负载量不能超过其本身标定负载量的80%。

科华UPS电源主机内电池的作UPS电源主机内有一组蓄电池，它的作用是为其内的控制提供电源的，此电池亏电会造成主机启动不正常，比如继电器不能吸合，输出插座无供电等。科华UPS电源的正常指示状态

将指示灯的对应关系和表示意义叙述如下：市电已连接,UPS电源未开机时:绿色1[市电]和负载/电源5灯亮。绿色1灯亮表示有市电输入。黄色2指示灯本应该是旁路指示灯，也就是市电不经过稳压过程直接从旁路给设备供电，但我们目前所使用的2种UPS电源没有旁路功能，黄色2指示灯没有意义。

开机供电：按ON开关按钮，在开机的瞬间，绿色1，黄色2,负载/电池和故障指示灯同时亮，接着负载/电池，故障指示灯从下至上逐个熄灭，负载/电池5灯再亮；约3S后黄色2灯熄灭，绿色2[逆变]灯亮，输出插座供电，UPS电源进入正常供电状态。此时负载/电池灯表示所带负荷的负载电量，带负荷量要保持负载/电池1灯不亮的状态，见表1。

无市电供电时的电池供电状态：

