

混凝土破桩机厂家供应 2021截桩头机械

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 混凝土破桩机厂家供应 2021截桩头机械 |
| 公司名称 | 广州市天河区东圃东奕机械配件店 |
| 价格 | 210000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:东奕 型号:MK180s 产地:广东 |
| 公司地址 | 广州市天河区东圃中山大道中1190-07号 |
| 联系电话 | 020-18998369010 18998369010 |

产品详情

现场施工完成的灌注桩，开挖后对桩头进行破除，施工队直接采用挖机炮头破除，炮头的机械振动较大对工程桩的承载力有一定影响不允许炮头破除。可以使用挖掘机带液压破桩机破除，液压破桩机属于静压式破桩，无振动噪音小。

破桩头不小于50公分,以清除松散砼为准。并无明文规定如何破除，机械破除和人工破除均可。破桩标准如下：灌注桩混凝土强度达到设计强度的80%以上时方可破除桩头，禁止采用以淘代破、软破和爆破破除桩头。

环切时注意不要伤及钢筋，钢筋弯折不能超过15°。桩头破除后，桩顶部分微凸（桩中心略高，周边略低）。

在破桩头过程中，要保护好桩头钢筋和声测管（有声测管时），不得随意弯折桩头钢筋。

嵌入承台（或系梁、接桩）的锚固钢筋长度不得低于设计规范规定的小锚固长度要求。

破除桩头后，桩顶应无残余的松散混凝土；在测设桩位中心完成后，在破除后的桩顶弹两条交叉墨线，明显标识出桩中心和桩号，留取照片存档。

破桩头没有明确规定如何破除？一般用机械破除和人工破除相接合：一般灌注桩混凝土强度达到设计强度的75%以上时方可破除桩头，采用机械从被破除上部进行慢慢破除桩头，破除至需破除标高300至400再用人工破除。

破除前先采用将桩需破除标高进行机械水平环切，环切时注意不要伤及钢筋，钢筋弯折不能超过15°。桩头破除后，桩顶部分微凸（桩中心略高，周边略低）。

在破桩头过程中，随时观察桩身破除情况，不能求快、要求稳定逐步破除等，不得随意弯折桩头钢筋。

破除桩头后，桩顶应无残余的松散混凝土；