

# 武汉螺杆制冷机厂家 恒星世季省电耐用 螺杆制冷机

产品名称	武汉螺杆制冷机厂家 恒星世季省电耐用 螺杆制冷机
公司名称	安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区滨江花月三期办公楼1408室
联系电话	13802400675

## 产品详情

### 冷水机组日常启动

1. 机组控制柜提供三对开关量输出点来控制冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔的启停。如果有多台机组并联使用，应调节确认通过每台机组的水量符合使用要求；
2. 检查或重新设定电控柜显示屏上各类设定内容符合使用要求；
3. 在冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔的继电器触点与机组控制柜连锁接线后将执行如下控制逻辑：机组启动前，先启动冷冻(媒)水泵，2分钟后冷却水泵启动，一分钟后启动机组。如持续10秒钟检测到水流开关断开，停机报故障。冷却塔的启停根据冷却水设定温度控制。

冷水机开机后应先检查风机的转向是否正确，武汉螺杆制冷机厂家，如果转向正常，就可正常使用，如果反转，则电源接线反相，必须更换相序后再启动。冷水机工作原理，事先向机内水箱注入一定量的水，通过冷水机制冷系统将水冷却，螺杆制冷机，再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备，冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱，达到冷却的作用。冷水机运行时都会产生振动，只是频率与振幅大小因机组类型不同相差较大。如果有防振要求时，应选用振幅较小的冷水机，螺杆制冷机厂家，或对冷水机的基础与管道进行减振处理。

为冷水机选择正确的安装地点，是保证冷水机能够被正常安装的重要因素。冷水机的安装必须要平整地面，若地面不平整，则冷水机在安装之后，将会无法正常运行。冷水机俗称冷冻机、制冷机、冰水机、冻水机、冷却机等，因各行各业的使用比较广泛，所以名字也就多得不计其数。安装冷水机的场地必须是地板、安装垫或基础、其水平度在6.4mm之内，并能承受冷水机组的运行重量；安装前检查机器部件是否有损坏、螺丝是否有松动，选择四周环境卫生好、通风好的地方安装。

武汉螺杆制冷机厂家-恒星世季省电耐用(在线咨询)-螺杆制冷机由安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司提供。安徽恒星世纪空调制冷设备有限公司是安徽合肥,换热、制冷空调设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽恒星领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽恒星更加美好的未来。同时本公司还是从事工业冷水机，工业冷水机组，工业冷水机组厂家的厂家，欢迎来电咨询。