

# 料塔安装指导

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 料塔安装指导                      |
| 公司名称 | 青州市百牧机械设备有限公司               |
| 价格   | 5620.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:百牧机械<br>型号:加工定制<br>产地:山东 |
| 公司地址 | 青州市开发区                      |
| 联系电话 | 15244475549 15244475549     |

## 产品详情

### 料塔安装指导

#### 镀锌料塔安装教程：

镀锌料塔一般安装在养殖场外侧，相差一般为2-3米。如果太近，会很拥挤，如果太远，运输到养殖场就不方便了。尽量选择地势平坦的地区，运输通畅无阻，这样便于饲料的运输。清理待安装区域的砾石和草屑。安装区地形填平后，方可开始安装。

- 1.镀锌钢塔槽钢底座与传感器连接紧固采用M16x70螺栓。半浮式和固定式传感器的保护螺栓需要松开。调整传感器上连接板的位置，然后将m16x70螺栓拧入安装孔内紧固。 料塔安装指导
- 2.镀锌料塔组装完成后，传感器与塔腿安装板用m16x70螺栓连接，槽钢底座与塔腿安装板用M16螺钉连接紧固，保持传感器与塔腿安装板之间有一些间隙，以便保持提升风塔时不会损坏传感器。
- 3.吊车吊装就位后，调整槽钢底座与塔腿安装板连接的M16螺钉，将镀锌板塔腿安装板降到传感器上，然后拧紧m16x70螺栓。M16螺丝与槽钢底座连接结实，与塔腿安装板连接不紧，不影响称量。
- 4.调整传感器的保护螺栓，使其转动自如，以保持称重准确。 料塔安装指导