

南澳发电机出租租赁-南澳发电机出租厂家供应

产品名称	南澳发电机出租租赁-南澳发电机出租厂家供应
公司名称	东莞市吉赛特机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:吉赛特 功率:1-5K千瓦 产地:进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇赤布路32号102室（注册地址）
联系电话	13570721612

产品详情

南澳发电机出租租赁-南澳发电机出租厂家供应限电了？错峰用电，工程建设用电找发电机出租厂家：吉赛特（GENSET）我们提供柴油发电机组年租，月租，日租。进口发电机出租。康明斯租赁。机器性能好。低故障，低油耗

韩国大宇重工推出的大宇系列柴油发电机组具有较高的性能价格比。产品符合如下标准：GB/T2820、GB 1105、YD/T502、ISO8525-3、ISO3046、ISO8525等国家和国际标准，排气符合美国EPA及CARB标准。韩国大宇株式会社成立于1937年，其产品一直以来代表着韩国机械工业的发展水平，在柴油发动机、挖掘机、车辆、自动机床、机器人等领域创造了公认的成就；在柴油机方面，1958年与澳大利亚合作生产船舶发动机，1975年与德国MAN公司合作推出了系列重载柴油机；1990年成立欧洲大宇工厂、1994年成立大宇重工业烟台公司、1996年成立美国大宇重工业公司。大宇柴油机被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、，并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被世界认可。

南澳发电机出租租赁-南澳发电机出租厂家供应机组型号：300KW 柴油机品牌：上柴股份
柴油机型号：G128ZLD 11 汽缸数：6 常用功率：260KW 备用功率：308KW 额定燃油耗（g/KW.h）：225
缸径*行程（mm）：135*150 冷却方式：闭式水箱冷却 发电机厂家：江苏鲲鹏 电机型号：无刷
电压（V）：400/230V 额定电流（A）：541 频率（Hz）：50 转速（r/min）：1500 相数：三相四线
功率因素：0.8（滞后） 尺寸（mm）：2950*1150*1640 重量（kg）：2500

质量保证 发电机组租赁全部使用国际知名进口品牌。技术先进，性能稳定。发电机激磁系统能使机组在瞬间加载时迅速恢复频率波动。低油耗、更静音、更稳定、超负载等特点都体现了进口发电机的卓越性。服务周到 我公司可派专业技术人员到项目现场进行实现设备负载计算，根据不同的负荷为客户选用最佳合适机型进行现场安装、调试，并配有专业的操作人员根据需要24小时随时发电。对于福安发电机租赁，客户可以选择长期、短期或者不定期租用，通过灵活应用直接为用户节省额外开支，让客户用的放

心，租的开心。价格优惠 本公司长期租赁发电机设备。与中建、中铁、中交、路桥、中水电等诸多单位合作过，租赁销售价格优惠，诚实守信，服务周到！期待与您合作。四、方便灵活的租赁方式 可为用户提供长短期及临时用电租赁服务，提供不同租赁方式可供用户选择。本公司专业从事发电机出租，发电机出售，发电机维修，二手发电机出售与回收，价格公道，服务周到。<http://www.mzfdjz.com/>

柴油发电机组维护保养的方法 柴油发电机公司：目前，各发电厂（房）对柴油发电机组的维护保养没有统一的要求，但归纳起来，大致可分为四类（A,B,C,D四个等级），各级保养的内容及要求如下。

1.A级保养（1）每日检查发电机的运行记录。（2）每日检查发电机机油和冷却水的余量。

（3）每日检查发电机有无渗透泄露，传动带（旧称皮带）是否磨损，松紧度是否合适。

（4）每周检查一次空气滤清器，清洁或更换空气滤清器芯子。

（5）每周检查一次燃油箱，放出燃油箱及燃油滤清器中的水及箱底的沉积物。

（6）每周检查一次水滤清器，清除污物，杂质。

（7）每周检查一次蓄电池，测试电压，除去接线柱上的氧化物。

（8）每周检查一次散热片，用空气枪及清水冲洗冷却器前后的散热片，除去污垢，保持散热性能良好。

2.B级保养（1）重复每日及每周的检查内容。

（2）每运行250h或一个月，更换发电机机油。更换时，先将机内的机油放尽，然后更换新机油。

（3）每运行250h或一个月，更换机油滤清器。（4）每运行250h或一个月，更换燃油器。

（5）对于使用冷却液冷却的机组，每运行一个月，更换冷却液，或在冷却系统中加注冷却液DCA。

（6）每运行一个月，清洁或更换空气滤清器。（7）做好检修记录。3.C级保养

（1）更换燃油滤清器，机油滤清器，水滤清器并更换机油。（2）更换水箱中的水，清洗水箱内部。

（3）调整风扇传动带的张紧度。（4）检查增压器。（5）拆卸，清洗PT泵，执行器。

（6）拆开摇臂室盖，检查丁字压板，气门导管及进，排气门。（7）检查，调整油嘴行程。

（8）检查，调整气门间隙。（9）检查柴油发动机传感器及连接导管。（10）检查柴油发动机仪表箱。

（11）做好检修记录。4.D级保养（1）更换机油，燃油，旁通，水滤清器和发动机的循环冷却水。

（2）拆下空气滤清器进行清洁或更换新件。（3）拆下摇臂室盖，检查气门导管和丁字压板。

（4）更换摇臂室上下垫。（5）检查，调整气门间隙。（6）检查，清洗喷油器，燃油泵并进行校正。

（7）检查增压器，调整其轴向及径向间隙。（8）检查柴油发动机的电气线路。

（9）检查发动机气缸，主轴瓦及连杆的磨损情况。

（10）检查并清洗水泵，水箱，如损坏进行修理或更换。（11）检查发电机励磁部分线路。

（12）检查仪表箱内线路有无掉线和烧蚀现象，并清整理固定。

（13）检查调整电子调速工作状况，使之达到正常。（14）对发电机励磁部分进行除尘。

（15）对发动机的各润滑点压注润滑脂。（16）做好检修记录。5.应注意的事项（1）对机组进行维护保养时，必须在停机下进行，并将机组起动蓄电池负极电缆拆除，防止机组误起动。

（2）在拆除机件时，注意识别机组上的图形，文字，警告等标识，以保证操作的安全性和正确性。