

海南星辉 玻璃雨棚工程 三亚玻璃雨棚

产品名称	海南星辉 玻璃雨棚工程 三亚玻璃雨棚
公司名称	海南星辉建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省儋州市迎宾大道衍宏万国文旅城1栋1号
联系电话	18689816939

产品详情

钢结构施工员该做的工作玻璃雨棚

准备工作：钢结构加工前，钢结构玻璃雨棚，由施工人员编制工艺规程，并由总工程师审定。认真检查各道工序的工艺准备情况，并做好加工图纸的制成和互审工作。对加工所需各种材料及机具进行检查，工艺装备应符合工艺规程的规定。施工人员提前做好各道工序的技术交底工作。对上岗操作人员提前做好培训和考核，对特殊工种进行资格确认，必须持证上岗。我们样前应核对加工图和掌握工艺要求，发现问题及时向有关部门提出。

2.钢构件放样：钢构件在放样过程中，要核实钢结构及连接件数量、用料规格、型号、尺寸等，然后进行配料，划线放样，玻璃雨棚工程，分类堆放。对加工图中结构或构件的重要节点尺寸可放实样或计算校核。号料前必须核对钢材规格、材质、批号，钢结构钢化玻璃雨棚，并清除钢材表面油污、泥土等脏物。

3.切割：型钢翼缘板、腹板及端头板放样后采用CG1 - 100半自动切割机切割，避免钢构件板边不直，缺边碎角现象；肋板及刚性支撑连接板用剪板机进行剪切；型材用手工切割或砂轮机切割。切割前应将钢材表面的铁锈、油污等清除干净。板材气割应在专用平台上进行。

4.制孔：钢构件与连接件的连接部位是用高强度螺栓连接。孔径位置、大小、要求度较高。采用钻床钻孔。钻孔时采用钻模和叠板套钻，制孔应用夹具固定，以防钻模或层板串位。制孔完毕后应用磨光机彻底清除孔边毛刺，并不得损伤母材。

(一)承载力极限状态承载力极限状态是指对应于结构或结构构件达到承载力，出现疲劳破坏或不适于继续承载的变形。包括：当结构构件或连接因超过材料强度而破坏（包括疲劳破坏），三亚玻璃雨棚，或因为过度变形而不适于继续承载；整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡（如倾覆等）；结构转变为机动体系；结构或结构构件丧失稳定（如压屈等）建筑结构是指在房屋建筑中，由各种构件（屋架、梁、板、柱等）组成的能够承受各种作用的体系。所谓作用是指能够引起体系产生内力和变形的各种因素，如荷载、温度变化以及基础沉降等因素。 [1] 中文名建筑结构外文名building structure组

成板、梁、柱、墙、基础等作 用抵御自然界或人为荷载等类 型混凝土结构、钢结构等学
科建筑学目录1 组成2 作用3 特点4 分类5 极限状态 海南星辉(图)-玻璃雨棚工程-三亚玻璃雨棚由海南星辉
建筑工程有限公司提供。海南星辉(图)-玻璃雨棚工程-三亚玻璃雨棚是海南星辉建筑工程有限公司升级推
出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：吴经
理。