

华为ETP48400-C4A1嵌入式电源

产品名称	华为ETP48400-C4A1嵌入式电源
公司名称	东莞市朗山机电设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市莞城东城中路与莞太路交汇处君悦2046之917号房
联系电话	0769-23322676 13392324445

产品详情

华为ETP48400-C4A1嵌入式电源安全注意事项

I 华为ETP48400-C4A1嵌入式电源本产品应在符合设计规格要求的环境下（电网、输入电压、温度、湿度等）使用，否则可能造成产品故障，由此引发的产品功能异常或部件损坏不在产品质量保证范围之内。

I 在华为ETP48400-C4A1嵌入式电源进行本产品的各项操作时，必须严格遵守由华为公司提供的相关设备注意事项和特殊安全指示。负责安装、维护华为设备的人员，必须先经严格培训，了解各种安全注意事项，掌握正确的操作方法之后，方可安装、操作和维护设备。华为公司不承担任何因违反通用安全操作要求和使用设备安全标准而造成的责任。

I 机柜的前级配电箱应具备保护开关器件，规格应不小于机柜自身的输入开关。

I 操作人员应遵守当地法规和规范。手册中的安全注意事项仅作为当地安全规范的补充。

I 禁止在雷雨天气下操作设备和电缆。

I 禁止将设备置于易燃、易爆气体或烟雾的环境中，存在大量红外线放射线辐射、有机溶剂及腐蚀气体等。

I 禁止用水清洗设备内部或外部的电气零部件。

I 禁止将安全特低电压（SELV）电路端子连接到通讯网络电压（TNV）电路端子。

I 操作时严禁在手腕上佩戴手表、手链、手镯、戒指等易导电物体。

I 操作过程中必须使用专用绝缘工具。

I 应采用力矩扳手固定螺丝，并采用红蓝标识进行双重检查。安装人员确认螺丝拧紧后，在螺丝上涂蓝色标识；检查人员确认拧紧后，涂红色标识。

I 安装或维护操作必须符合任务的步骤顺序，没有生产商的允许不要擅自更改设备的结构和安装顺序。

I 接触任何导体表面或端子之前使用电表测量接触点的电压，确认接触点无电压或电压在预知的范围之内。

I 安装、拆除电源线缆时，应确保断开相应的回路，防止产生电弧或电火花。

I 如果交流输入线缆从柜顶接入机柜，须在柜外U型弯折然后进入机柜。

I 如果华为ETP48400-C4A1嵌入式电源未连接电池或者容量不足，维护或更换部件有可能导致负载掉电。华为ETP48400-C4A1嵌入式电源确保重要负载的开关闭合，且不能同时断开电池开关和交流输入开关。