

负压风机的安装调试注意事项

产品名称	负压风机的安装调试注意事项
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

安装注意事项

安装负压风机时，风机这边的墙面一定要做好密封处理。尤其是风机周边不能有空隙。安装理想的方法是，风机这面的墙壁和附近的门窗全部关闭，风机对面墙壁的门窗打开，保证气流呈直线行流动。

负压风机安装是一项非常重要的工程，对于风机日后的使用效果是影响非常大的，在安装的整个流程中都必须时刻注意。

安装前

1、风机安装前应仔细检查负压风机是否完整无损，各紧固件螺栓是否有松动或脱落，叶轮有无碰撞风罩。认真检查扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。负压风机的安装调试注意事项

2、安装选择出风口环境时，应注意出风口对面2.5 -3M内不能有太大的障碍物。

安装时

1、安装平稳：负压风机安装时应注意风机的水平位置，调整到风机与地基平面水平稳固。安装后电机不可有倾斜现象。

2、安装负压风机时应使电机的调节螺栓处于方便操作的位置。

以方便使用时调节皮带松紧。负压风机的安装调试注意事项

3、安装负

压风机支架时，一定要让支架与地基平面水平稳固，必要时在负压风机旁安装**角铁**进行再加固。

4、负压风机安装完后，要对

其周围密封性进行检查。如有空隙，可用**阳光板**或者**镀锌板**配**玻璃胶**密封。

安装后

1、安装完成后，检查负压风机内部是否留有遗留的工具和杂物。用手或杠杆拨动扇叶，检查是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品无异常现象，方可进行试运转。负压风机的安装调试注意事项

2、运转前应检查线路是否接好接牢固，调试时应注意风机正反转，以百叶打开为正转作为标准。

3、运转中如出现负压风机振动或电机有“嗡嗡”的异常声响或其它异常现象应停机检查，待修复后再开机使用。