

20吨料塔安装调试现场图

产品名称	20吨料塔安装调试现场图
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	3750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

料塔的具体组装方式：

一、将料塔中体的上节组合成一个圆形。

二、将上椎体8片/9片顺上节外沿，依次组合成一个圆锥体，安装上椎体片时，上椎体中间对准中体上节的接口处。

三、将圆锥体放倒，便于下一步安装操作。

四、将上口（进料口）安装在上圆锥体外面。

五、安装中体中节，中节安装在上节里面，将中节一片的中间一个螺丝孔对准上节的两片之间的接口处，（便于安装、美观、防止接口都在一条线上，增加其稳定性），依次中节安装完毕。

六、安装中体下节，下节安装在中节里面，将下节一片的中间一个螺丝孔对准中节的两片之间的接口处，（便于安装、美观、防止接口都在一条线上，增加其稳定性），依次下节安装完毕。

七、将下椎体8片（9片），下椎体安装在中体下节里面，安装到一片时，先将下料口安装在下锥里面。

八、将下口（出料口）组装在下椎体里面。 20吨料塔安装调试现场图

九、将料塔支撑（腿），六条腿，按螺丝孔距平均等分，垂直，螺丝紧固。

十、拉撑的安装方法：

- 1、先将2根斜撑安装成X型；
- 2、将X型斜撑的上头安装在支撑腿的螺丝孔；
- 3、将平行撑的一端安装在腿的第16只孔，另一端安装在出料口上，使六支支撑更加牢固。

十一、安装支撑下端配件，用于打膨胀螺丝固定在地面。

十二、将爬梯下节安装在其中一条腿上，用8个8*50的螺丝紧固在腿上（在合适的位置打孔紧固）。

十三、将梯子窄头向上，安装在进料口将宽头向下安装在爬梯上头，用连接小件将其连接（配件里面）。

十四、扶手安装方法，将45度角向上，安装在梯子上节第2颗螺丝，100度角向下安装在上下梯子之间。

十五、将连接小件用两颗8*50的螺丝与上盖连接，螺丝孔处，要使用密封胶密封。20吨料塔安装调试现场图

储存料塔特点以及结构料塔由料仓主体、翻盖、爬梯、立柱等组成，料塔主体采用275g/m²双面热镀锌板制成，下锥设有孔，可察看料仓料位。料塔容积根据实际需求有不同组合，并具有高强度、耐腐蚀、使用寿命长、安装便捷的优点，。

30°倾斜锥顶坚固密封中围板设有流水坡：中围板底部翻边，使雨水远离下料区域，提供全天候保护而不受天气的影响下锥内侧半圆头螺钉连接，有效下料阻力上下锥板压折处理：既锥顶、锥底的整体强度，又有利于下料与维护。20吨料塔安装调试现场图