

# 宜兴利佳维修变频器修理

产品名称	宜兴利佳维修变频器修理
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:利佳 型号:VM05 产地:宜兴
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

## 产品详情

宜兴利佳维修变频器修理22 MOVIDRIVE-60B/61B SEW 系统故障

变频器电子线路故障，原因可能是电磁兼容性影响

检查接地头和屏幕，必要时加以改进如果再次出现故障，请与SEW维护部门联系

23 MOVIDRIVE-60B/61B SEW 系统故障 变频器电子线路故障，原因可能是电磁兼容性影响

检查接地头和屏幕，必要时加以改进如果再次出现故障，请与SEW维护部门联系

24 MOVIDRIVE-60B/61B SEW 系统故障 变频器电子线路故障，原因可能是电磁兼容性影响

检查接地头和屏幕，必要时加以改进如果再次出现故障，请与SEW维护部门联系

25 MOVIDRIVE-60B/61B SEW EEPROM 访问EEPROM或记忆卡时出现故障

1.调出出厂设置进行重新设置并重新设置参数2.如果再次出现故障，请与SEW维护部门联系3.更换记忆卡

26 MOVIDRIVE-60B/61B SEW 外部端子 通过可程序输入读取外部故障信号

排除故障原因，必要时对端子进行重新编程

27 MOVIDRIVE-60B/61B SEW 限位开关故障

1.两个限位开关断线/发生故障2.与电机旋转方向相关的限位开关互换

1.检查限位开关接线2.交换限位开关接头3.对端子重新编程

28 MOVIDRIVE-60B/61B SEW 现场总线溢出

宜兴利佳维修变频器修理在计划的响应监控之内没有主机和从机之间的通信

1.检查主机的通信2.现场总线溢出时间（P819）延长/监控撤销

29 MOVIDRIVE-60B/61B 宜兴利佳维修变频器修理SEW 限位开关到位

在IPOSplus运行方式下限位开关起动 1.检查运行范围2.校正用户程序

30 MOVIDRIVE-60B/61B 宜兴利佳维修变频器修理SEW 事故 停机 溢出 1.驱动超载2.紧急停止斜坡太短  
1.检查设计情况2.延长紧急停止斜坡

31 MOVIDRIVE-60B/61B SEW TF传感器 1.电机太热，TF传感器断开2.电机的TF传感器没有连接或连接错误3.MOVIDRIVE和电机的TF传感器连接中断4.X10：1和X10：2之间没有短接 1.冷却电机以排除故障2.检查MOVIDRIVE和TF传感器之间的接线/连接3.如果没有TF连接，用X10：2桥接X10：14.将P835设置为“NO RESPONSE”

32 MOVIDRIVE-60B/61B SEW IPOS索引溢出

违反了基本编程规则宜兴利佳维修变频器修理，导致系统中的栈溢出 检查和纠正IPOSplus用户程序

33 MOVIDRIVE-60B/61B SEW 设定值源 设定值源没有确定或确定错误

设置正确的设定值源（P100）

34 MOVIDRIVE-60B/61B SEW 斜坡溢出 向下斜坡超时，例如由超载引起 1.延长向下斜坡2.取消超载

35 MOVIDRIVE-60B/61B SEW 运行发生 1.运行方式没有确定或确定错误2.用P916设置了一个在技术结构中MOVIDRIVE需要的斜坡类型3.用P916设置了一个与所选技术结构不匹配的斜坡类型  
1.用P700以P701设置正确运行方式2.在技术结构（.OT）中使用MOVIDRIVE3.在菜单“Startup->Select technology function...”中选出适合P916的技术功能

36 MOVIDRIVE-60B/61B SEW 没有可选件

1.扩展卡类型不允许2.扩展卡设定值源，控制器源或运行方式不允许3.DIP11A编码器类型设置错误 1.使用正确的扩展卡2.设置正确的设定值源（P100）3.设置正确的控制器源（P101）4.设置正确的运行方式（P700）以及（P701）5.设置正确的编码器类型

37 MOVIDRIVE-60B/61B SEW 系统监视器 系统软件运行故障 请与SEW维护部门联系

38 MOVIDRIVE-60B/61B SEW 系统软件 系统故障 请与SEW维护部门联系

39 MOVIDRIVE-60B/61B SEW 参考运行

1.缺少参考凸轮或没有接通2.限位开关的接线有故障3.参考运行类型在参考运行时改变  
1.检查参考凸轮2.检查限位开关的连接电缆3.检查参考运行类型设置及其所需参数

40 MOVIDRIVE-60B/61B SEW 引导同步

仅用于DIP11B或DRS11B：宜兴利佳维修变频器修理变频器和可选件之间引导同步时发生故障  
故障重复发生时请更换扩展卡

41 MOVIDRIVE-60B/61B SEW 监视器可选件IPOS监视器

1.系统软件和可选软件之间通信时发生故障2.IPOS程序监视器 1.请与SEW维护部门联系2.检查IPOS程序

42 MOVIDRIVE-60B/61B SEW 偏差 1.增量式编码器连接错误2.加速斜坡太短3.位置控制器的P部件太小4.速度控制器参数设置错误5.偏差公差值太小 1.检查增量式编码器接线2.延长斜坡3.将P部件的值设置到更高4.重新设置速度控制器参数5.增加偏差公差值6.检查编码器，电机和电源相位接线7.检查机械部件运行情况，可能有阻塞

43 MOVIDRIVE-60B/61B SEW RS485溢出 变频器和计算机之间的通信中断  
检查变频器和计算机连接，必要时请与维护部门联系

44 MOVIDRIVE-60B/61B SEW 设备过载 设备过载 (IxT值) 超出125 (%)  
宜兴利佳维修变频器修理1.减少功率输出2.延长斜坡3.如果不能达到指定的点，请使用一台更大的变频器

45 MOVIDRIVE-60B/61B SEW 初始化  
1EEPROM.的主回路没有设置参数或参数设置错误2.扩展卡与背面总线无接触  
1.恢复出厂设置，如果故障仍然无法排除，请与SEW维护部门联系2.扩展卡插入错误

46 MOVIDRIVE-60B/61B SEW 系统总线2溢出 通过系统总线2通信时发生故障 检查系统总线连接