

# 10KW车载汽油发电机尺寸

产品名称	10KW车载汽油发电机尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

## 产品详情

10KW车载汽油发电机尺寸检查输出电压和频率是否正常。如异常，应调整为正常值。待机机组预热完成后，确定一切正常，输出断路器连接到负载电源。检查输出电压和频率是否正常。本单元不应过三次，间隔不应少于2分钟。当第三次还不能开始时，应该仔细分析和检查。故障排除确认后，可以开始第四次。当单位一次失败时，应仔细确定原因。原因不明，不应该再重新开始。

10KW车载汽油发电机尺寸参数如下：

型号 TOTO10

大泽動力品牌

额定功率(KW) 10

备用功率 ( KW ) 11

额定频率 ( HZ ) 50

额定电压 ( V ) 220/380

发电机类型 静音

功率因素 1.0

相数 单三相

绝缘等级 F级

启动方式 电启动 ( 选配全自动 )

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸，风冷，汽油发动机，顶置式气门

发动机型号 TOTO-190F1

油耗 374 g/kw.h

油箱容积 ( L ) 25L

机油容量 1.1L

工作时间h 8-12

噪音db 7M 65-75

长宽高 ( MM ) ) 1140\*655\*930

净重 ( kg ) 210

选 配 ATS全自动，云控制（手机控制 电脑控制）

10KW车载汽油发电机尺寸使用前应提供足够的燃料和必要的操作工具。操作人员应明确分工、监督、穿绝缘鞋。检查飞轮和发电机的防护框架和覆盖是否完好。检查变速箱，离合器，曲轴控制和所有紧固螺丝，确认。检查速保险装置和离合器手柄是否处于正确位置，系统管路门处于工作位置。在连接到发电机的负载之前，断开开关电源，空调输入开关，确认负载与电源断开。当加油时，应注意到铁屑或其他脏物应插入油箱以堵住油路。加油时，应防止燃料溢出到本机外部。油舱不应溢满，以免溢流。