

# 养殖料塔料线安装条件必看

产品名称	养殖料塔料线安装条件必看
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	3750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

镀锌料塔主要由仓体、翻板、梯子、立柱等部件组成。塔的上部是圆柱体，下部是圆锥体。下锥设有有机透明观察窗，方便物料输送的实时观察。每套塔梯均设有圆形护栏，更加人性化。

镀锌料塔应安装在地面以上100毫米以上的混凝土基础上，根据需要水泵和风机作为混凝土基础。同时，镀锌料塔在运输和安装过程中应加以保护，不得损坏塔身和部件。

镀锌料塔壁板采用经镀锌处理的镀锌板。镀锌层不但增加了强度，而且增加了使用寿命。与原镀锌板的耐腐蚀性要求一样，且在安装过程中与原材料匹配性好，且能保持镀锌板的耐腐蚀性，配套设施较全。

料塔安装：

一、将料塔中体的上节组合成一个圆形

二、将上椎体8片/9片顺上节外沿，依次组合成一个圆锥体，安装上椎体首片时，上椎体中间对准中体上节的接口处。

三、将圆锥体放倒，便于下一步安装操作

四、将上口（进料口）安装在上圆锥体外面

五、安装中体中节，中节安装在上方里面，将中节一片的中间一个螺丝孔对准上节的两片之间的接口处，（便于安装、美观、防止接口在一条线上，增加其稳定性），依次下节安装完。养殖料塔料线安装条件必看

六、将下锥体8片(九片)，下锥体安装在中体下节里面，安装到末后一片时，先将下料口安装在下锥里面。七、将下口(出料口)组装在下锥体里面。八、将料塔支撑(腿)，六只腿，按螺丝孔距平均等分，垂直，螺丝紧固。养殖料塔料线安装条件必看九、拉撑的安装方法:1、先将2根斜撑安装成X型;2、将X型斜撑的上头安装在支撑腿的螺丝孔3、将平行撑的一端安装在腿的第16只孔，另一端安装在出料口上，使六只支撑更加牢固。十、安装支撑下端配件，用于打膨胀螺丝固定在地面十一、将爬梯下节安装在其中一条腿上，用8个8\*50的螺丝紧固在腿上(在台适的位置打孔紧固)十二、将梯子窄头向上，安在进料口将宽头向下安装在爬梯上头，用连接小件将其连接(配件里面)十三、扶手安装方法，将45度角向上，安装在梯子上节第2颗螺丝，100度角向下安装在上下梯子之间十四、将连接小件，用两颗8\*50的螺丝于上盖连接，螺丝孔处，要使用密封胶密封。养殖料塔料线安装条件必看