

镀锌料塔安装和使用方法

产品名称	镀锌料塔安装和使用方法
公司名称	青州市金牧机械设备有限公司
价格	3680.00/台
规格参数	品牌:金牧机械 型号:加工定制 地址:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区益都西路外贸大厦1601室
联系电话	17515200698

产品详情

金牧机械设备有限公司坐落于山东青州，309国道、高铁站、济青高速、青云高速、长深高速横贯东西南北，现代港天物流园、鸿德物流、天宝钢材物流集散中心交通便利，为公司的发展提供了得天独厚的条件。我公司集产品研发、设计、制造、生产、加工、服务为一体，历经多年市场考验，不断根据市场和用户需求改良产品加工制造，我公司所有产品均自主加工，在确保产品质量的同时，价格公道，服务完善，售后有保障。多年来金牧机械设备致力于节能环保事业，我们的目标是为顾客创造一个温度、湿度、空气清新舒适的生产、生活、工作环境。我们以优良的质量、合理的价格、周到的服务对温室、畜牧养殖、机械加工等行业提供理想的温控设备。公司主要产品：新型厂房、标准化畜禽舍、园艺温室通风、降温、加温设备：风机、湿帘、热风炉等金牧机械设备有限公司，愿以专业的设备，雄厚的技术力量，完善的售后服务，竭诚与您合作，公司全体员工热情欢迎广大用户来人、来电、来函洽谈业务

料塔安装教程

1、首先将料塔中体的上节组合成1个圆形，将上椎体8片/9片顺上节外沿，依次组合成1个圆锥体，安装上椎体第1片的时候，上椎体中间对准中体上节的接口处，然后将圆锥体放倒，方便进行下一步安装操作。
镀锌料塔安装和使用方法

2、将进料口安装在上圆锥体外面，然后安装中体中节，中节安装在上节里面，将中节1片的中间1个螺丝孔，对准上节的2片之间的接口，依次中节安装完毕，下节安装在中节里面，将下节1片的中间1个螺丝孔，对准中节的，2片之间的接口处，依次下节安装完毕。

3、将8片下椎体安装在中体下节里面，安装倒数第1片的时候，先将下料口安装在下锥里面，将出料口组装在下锥体里面，将料塔支撑，6只腿按照螺丝孔距平均等分，垂直，螺丝紧固。

4、一般拉撑的安装方法是先将2根斜撑安装成X型，将X型斜撑的上头安装在支撑腿的螺丝孔，将平行撑的一端安装在腿的第16只孔，另一端安装在出料口上，使6只支撑更加牢固。

5、安装支撑下端配件，用于打膨胀螺丝固定在地面，将爬梯下节安装在其中1条腿上，用8个8*50的螺丝紧固在腿上，将梯子窄头向上，安装在进料口将宽头向下安装在爬梯上头，用连接小件将其连接。

6、扶手的安装方法是将45°角向上，安装在梯子上节第2颗螺丝，100°角向下安装在上下梯子之间，将连接小件，用两颗8*50的螺丝于上盖连接，螺丝孔处，需要使用密封胶密封。

镀锌料塔安装和使用方法

料塔是怎样使用的

1、料塔主要是养殖场用来储存饲料的设备，一般可以储存干粉料或者颗粒状配合饲料，在其出料口配输料设备，可定时向舍内输送饲料，现在市场上售卖的料塔根据容积大小的不同，可分为多种型号，养殖场可根据养殖规模选择合适的容量，有利于确保养殖效率的稳定。

2、一般料斗下部的底口与垂直料管连接，料斗底口处有一料塞，料塞固定在一中心直杆上，中心直杆穿过垂直料管，下端有放料挡杆，料斗中放入饲料，猪饿时就会拱起放料挡杆，抬起料塞，饲料放入食槽中，猪吃食，料杆会回位关闭，料吃完后，猪又会拱杆放料，直到吃饱。

3、自动上料系统由专人负责维护和操作，猪场其它人员不可随意操控，避免发生意外，上料电机和输料电机都是380V动力电源，主动力线要用4个平方铜芯电线，此外动力线一定架设牢靠，人和牲畜不容易触及到。

4、料仓比较高，一般可放置在室外，在安装好设备后，需要搭1个棚，避免雨水淋到控制箱，输料管道的接口处，可以用玻璃胶密封，以防雨水流入输料管道污染饲料。

5、料斗使用完毕，可以用木板盖住，避免塑料袋、树叶、灰土飘入料斗污染饲料，定时检查传感器信号线，避免被老鼠咬断，或者固定不牢固而脱落，被猪咬断。

镀锌料塔安装和使用方法