

广西斗式提升机 粮食斗式提升机 兰大通用

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 广西斗式提升机 粮食斗式提升机 兰大通用 |
| 公司名称 | 鹤壁市兰大通用机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国鹤壁市淇滨区金山工业园 |
| 联系电话 | 15603920360 |

产品详情

提升机厂家不一般不说是物料提升机，太不规范，像兰大通用机械习惯称为斗式提升机或者斗提机，垂直输送物料。关于物料提升机的分类，可以从概括的大类分也可以从具体的小类分。一般对于自己对选型不是十分清楚的时候喜欢搜索物料提升机，这样是在了解，广西斗式提升机，不没有专一性。

从概括的方面分类：

如果知道了大概是用什么样的提升机，就会搜索如：皮带牵引的是带式提升机、链式牵引的是环链式提升机等。这样基本是对一个大的方向的把握，这个基础上，水泥斗式提升机，厂家会给您建议是用哪种型号比较好。

兰大产品实拍图

分类

按牵引件分类：

斗式提升机的牵引构件有环链、板链和胶带等几种。环链的结构和制造比较简单，与料斗的连接也很牢固，输送磨琢性大的物料时，链条的磨损较小，但其自重较大。板链结构比较牢固，自重较轻，斗式提升机定做，适用于提升量大的提升机，但铰接接头易被磨损，胶带的结构比较简单，但不适宜输送磨琢

性大的物料。

按卸载方式分类：

斗式提升机可分为：离心式卸料、重力式卸料和混合式卸料等三种形式。离心式卸料的斗速较快，适用于输送粉状、粒状、小块状等磨琢性小的物料;重力式卸料的斗速较慢，适用于输送块状的，比重较大的，磨琢性大的物料，如石灰石、熟料等。

用户您可以根据您的需要来选择相应的斗式提升机，如果您不清楚选型的话，可以联系兰大通用，只要您把需要设备的参数告诉我们，就会有专业的技术人员为您一对一的进行详细选型设计，一定令您满意而归。

斗式提升机操作规程如下：

开机前准备;

开车前必须严格检查各连接部的螺栓是否齐全，安全栏、防护罩是否齐全完好。

传动链轮润滑是否完好，张紧程度是否合适。

料斗及链轮有无异常情况。

检查减速箱润滑油量是否合适。

起动与运行;

按下起动按钮进行点动设备，观察有无阻碍运行的情况，并检查斗子连接板一周，观察有无异常情况。

运行中要经常检查斗子有无扭斜，刮碰现象。

运行中要经常检查电机及减速机有无异常情况，下料口是否堵塞。

运行中必须检查传动链和链轮的啮合情况。

停机;必须待运输物料卸完后才能停机。

兰大斗式提升机现场实拍图

广西斗式提升机-粮食斗式提升机-兰大通用(推荐商家)由鹤壁市兰大通用机械有限公司提供。鹤壁市兰大通用机械有限公司为客户提供“输送设备给料设备除尘设备”等业务，公司拥有“兰大通用”等品牌，专注于行业专用设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：谢经理。