

河北直连供热机组定制 山西珂润水换热机组厂 河北直连供热机组

产品名称	河北直连供热机组定制 山西珂润水换热机组厂 河北直连供热机组
公司名称	山西珂润科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市晋源区兰亭御湖城西区5号楼1单元 301室
联系电话	13007012529 13007012529

产品详情

直连供热机组，直连供热机，高低层直连供热机组，供热机组，直连供暖机组，水换热机组，板式换热机组，供热换热机组，全自动换热机组，定压补水设备，恒压补水设备

山西珂润科技公司质量好价格低，完善的售后服务，解决您后顾之忧，欢迎来厂洽谈合作。

供暖系统运行出现停电事故或运行停止时，河北直连供热机组选型，为了防止高、低区间静压差相互传递，造成低区散热器破坏，在高区回水管上设置快速隔断阀。加压循环泵停止，快速隔断阀立即关闭，是高区与低区回水相互隔开，保证系统安全可靠的运行。高层供热系统中直连供热机组（也叫高低区加压供热机组）的运用，使高层供热更显节能，智能的优越性。以稳定的运行成功的淘汰了以往的供热设备。之所以能被广大供热所推崇，正是因为它的特极大地吻合了高层分户供热系统，空调水系统的实际需要。

直连供热机组，直连供热机，高低层直连供热机组，供热机组，直连供暖机组，水换热机组，板式换热机组，供热换热机组，全自动换热机组，定压补水设备，恒压补水设备

山西珂润科技公司质量好价格低，完善的售后服务，河北直连供热机组，解决您后顾之忧，欢迎来厂洽谈合作。

1、换热机组故障指示灯亮，即控制柜上的黄色指示灯亮，怎么办？

故障指示灯亮表示相应的水泵过载，电动机电流超过额定电流，热继电器起了保护作用。其解除方法为按下热继电器上的复位按钮进行复位即可。注意，必须在热继电器冷却后才可以复位，否则复位无效。

2、换热机组系统有压力，而压力表显示为0，是怎么回事？

压力表配套的针型阀如果处于关闭状态，压力表始终显示为0。在系统运行过程中，保证所有的压力表配套针型阀处于全开状态。

直连供热机组，河北直连供热机组定制，直连供热机，高低层直连供热机组，供热机组，直连供暖机组，水换热机组，板式换热机组，供热换热机组，河北直连供热机组批发，全自动换热机组，定压补水设备，恒压补水设备

山西珂润科技公司质量好价格低，完善的售后服务，解决您后顾之忧，欢迎来厂洽谈合作。

1. 板式换热机组自动定时开关机。可以根据时间、日期、不同时段实现定时开关机控制。

2. 备用循环泵及换热器自动定时切换。循环泵定时切换、循环泵故障自动跨越;主板式换热器与备用板式换热器定时切换，很大程度延长系统使用寿命。

3. 工频与变频自动切换。系统采集温度及压力信号，控制循环泵、补水泵的变频。可自动实现多台循环泵及多台补水泵之间变频切换，变频与工频的自动切换。

河北直连供热机组定制-山西珂润水换热机组厂-

河北直连供热机组由山西珂润科技有限公司提供。山西珂润科技有限公司是山西太原,电热设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在珂润科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创珂润科技更加美好的未来。