

## 二手洒水车 洒水车价格 专业定做

产品名称	二手洒水车 洒水车价格 专业定做
公司名称	济宁市城洁环卫设备有限公司
价格	16000.00/辆
规格参数	
公司地址	济宁市嘉祥县黄垓开发区
联系电话	15020747111

### 产品详情

洒水车工作原理: 主要由发动机齿轮箱驱动, 齿轮箱上安装动力输出驱动喷灌泵, 喷灌泵输出动力, 喷灌箱内的液体通过网络喷出。洒水车使用注意事项 1、当洒水器利用沟渠、池塘作为水源时, 注意将吸水管末端吸入水中。为了避免吸入石块或更多的沙子、漂浮物, 吸水管的末端一般都装有过滤装置, 吸水时严禁使用过滤装置。如果水源较浅, 则必须事先深挖进水口, 以确保没有垃圾和空气。不同喷淋水泵对水源的要求也不同, 清水泵要求水不能有杂质, 浊度泵要求水不能有结石和过量沉淀。2、离心泵每次加水前, 必须向水泵中加入一定量的水, 加水后必须用水封闭。自吸泵使用次, 需要加水, 然后不需要加水。吸水进水管系统必须保持一定的真空度, 才能将水吸入箱内。进水管系统必须密封可靠, 软管不能破裂, 硬管不能有裂缝, 否则会有泄漏现象, 从而导致吸水。3、无论是在洒水车吸水前, 还是在洒水车前, 动力起落架必须放在停车场。在冬季到来之前, 水泵和水管应空空如也, 以防止冻裂。华北地区一般不再进行冬季施工, 所以施工完成后, 水泵和水管立即空空如也, 以防今后出现问题。4、喷头位置在喷头前方较低, 靠近地面, 喷头压力较高, 可用于清洗路面; 后喷头位置较高(喷头一般安装在喷头两侧), 水面较宽, 可用于公路建设中喷水, 使用喷头时, 前喷头应关闭; 使用可调喷头时, 可根据需要调整喷头宽度。喷头宽度越大, 中间重叠越少, 喷头密度越均匀。5、在使用过程中要定期润滑传动总成的润滑点, 经常拧紧连接点, 以保证正常使用。喷头的储水箱上设有污水管, 污水管的入口处为水箱的顶点。使用一段时间后, 应定期打开排水管开关, 清理水箱内积存的杂物, 直至水清澈为止