

# 短信遥控继电器开关 SENGGANG

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 短信遥控继电器开关 SENGGANG                                |
| 公司名称 | 泉州鲤城星光新技术开发有限公司                                   |
| 价格   | 380.00/个  |
| 规格参数 | 品牌:SENGGANG<br>型号:GSM-7ready<br>供电电源:1 · 2V ( V ) |
| 公司地址 | 泉州市侨乡 商品街2-059号                                   |
| 联系电话 | 15080333313 13905953198                           |

## 产品详情

|      |                 |      |            |
|------|-----------------|------|------------|
| 品牌   | SENGGANG        | 型号   | GSM-7ready |
| 供电电源 | 1 · 2V ( V )    | 通讯方式 | SMS        |
| 外形尺寸 | 127 x 97 ( mm ) |      |            |

### 短信遥控继电器开关模块

短信遥控继电器开关的方法：

发短信：

( 0 ) 123456#0#；查询8路继电器接通或断开状态。

( 1 ) 123456#1#1#；马上接通第1路继电器。

123456#1#0#；马上断开第1路继电器。

123456#2#1#；马上接通第2路继电器。

123456#2#0#；马上断开第2路继电器。

。。。。。。。。（依此类推可以遥控第3路至7路继电器动作）

( 2 ) 123456#1#1#0915#1630#；第1路继电器每天在（9：15—16：30）时间内自动接通。

123456#1#0#0915#1630#；第1路继电器每天在（9：15—16：30）时间内自动断开。

123456#2#1#0800#2230#；第2路继电器每天在（8：00—22：30）时间内自动接通。

123456#2#0#0800#2230#；第2路继电器每天在（8：00—22：30）时间内自动断开。

。。。。。。（依此类推可以遥控第3路至7路继电器动作）

（3）123456#8#1#；马上接通第1-7路继电器。

123456#8#0#；马上断开第1-7路继电器。

（4）123456#9#1357#246#；马上接通第1,3,5,7路继电器和断开第2,4,6路继电器。

123456#9#246#1357#；马上接通第2,4,6路继电器和断开第1,3,5,7路继电器。

（5）123456#10#123456#；修改密码(0~6位)

二、端口接线及相应的默认短信内容：

三、灯状态

(1)绿灯常亮：撤防状态

(2)绿灯闪烁：布防状态

(3)红灯常亮：远程回复状态

(4)红灯闪烁：报警状态

(6)橙灯闪烁：连接网络状态

四、简要操作说明：

(1)先装上手机卡上电(橙灯闪)，等待指示灯转为绿灯闪，上电60秒后仍未转为绿灯则初始化失败，检查手机卡是否装好并重新上电。

恢复出厂设置：按住复位键再上电，当红灯亮片刻说明复位成功状态