

伸缩货叉 立体仓储伸缩货叉 集维智能装备

产品名称	伸缩货叉 立体仓储伸缩货叉 集维智能装备
公司名称	安徽集维智能装备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区博望镇三杨工业园东
联系电话	13866428085 13866428085

产品详情

为了保证三支点电动叉车驾驶员安全、准确、规范、有效地操作叉车，而制定的操作规程，智能伸缩货叉，下面伸缩货叉公司小编介绍一下。

- (1)避免突然启动、急速刹车、突然倒车、快速行驶时急转弯等可能引起叉车翻倒的操作；
- (2)离车时，将货叉下降着地，立体仓储伸缩货叉，并将档位手柄放到空挡，断开电源，将停车制动装置拉好，停车时间较长时必须用楔块垫住车轮；
- (3)叉车出厂前多路阀的安全阀压力和转向器的安全阀压力已经调整好，用户在使用中不要随意调整，以免调压过高造成整个液压系统破坏以及电机烧毁；
- (4)叉车车外最大噪声值不大于80dB(A)，测试方法按JB/T3300；坑洼不平的路面，将会使噪声增大；
- (5)带属具的叉车空车运行时应当作有载叉车操作；
- (6)不允许用户安装属具，安装属具必须通过生产厂家的认可及指导并经生产厂家计算增加属具后的额定起重量，生产厂家对因未经许可安装属具及其他附属装置所引起的故障及事故不承当任何责任。更换属具一定要注意安全，避免夹手等危险；

为了保证三支点电动叉车驾驶员安全、准确、规范、有效地操作叉车，而制定的操作规程，下面伸缩货叉公司小编介绍一下。

- (1)顺利地进行启动、转向、行驶、制动和停止，在潮湿的或光滑的路面转向时须减速；
- (2)在码头或临时辅板上行驶应加倍小心，缓慢行驶；货叉下严禁站人，货叉上禁止站人起升；

(3)货物起升和下降时，初速度不宜太快；

(4)严禁在司机座以外的位置上操纵车辆和属具，操纵前必须完全清楚控制操纵杆的功能，驾驶叉车应坐姿端正，不得将手脚伸出车外；

(5)货叉架前倾、后倾至极限位置或货叉起升至最大高度时必须让操纵杆迅速回到中间位置；

按国家标准规定、伸缩货叉使用状况应每年检查一次；在恶劣工况条件下使用的叉车更需要频繁地进行检查，伸缩货叉，以查出任何缺陷或永久变形，采取有关技术措施，从而消除安全隐患。叉车货叉的检验应由专业技术人员进行，发现货叉产生了有碍安全使用的迹象，失效和明显变形等任何缺陷，必须停止使用，只有经过严格修复，并经测试验收合格后方可使用。

伸缩货叉表面裂纹(尤其货叉根部、上钩、下钩及垂直段的连接处)，一经发现，两叉尖之间的高度差，超过水平段长度的3%，堆垛机自动伸缩货叉，货叉必须停止使用。使用中还必须保证定位销在原位处于良好的维护和正常的工况，若发现任何故障，货叉在进行良好的修复之前必须停止使用。应定期彻底检查货叉水平段和垂直段的磨损程度，尤其是货叉根部，若其厚度减少至原来的90%也应停止使用。货叉的上挂钩支承面以及上下挂钩的定位面的磨损、积压及其它局部变形，致使货叉和叉架之间的间隙增大，必须修复之后方可使用。

在没有条件的情况下，货叉断损最好更换新件、不允许凑合使用，即使货叉焊修后，只有经过严格的技术标准检验，达到原厂规范要求之后，方可投入使用。

伸缩货叉-立体仓储伸缩货叉-集维智能装备(推荐商家)由安徽集维智能装备有限公司提供。“货叉,伸缩货叉,堆垛机货叉,三节伸缩叉”就选安徽集维智能装备有限公司，公司位于：马鞍山市博望区博望镇三杨工业园东，多年来，集维智能装备坚持为客户提供好的服务，联系人：许经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。集维智能装备期待成为您的长期合作伙伴！