

无油往复式真空泵制造商 无油往复式真空泵 马力机电转速稳定

产品名称	无油往复式真空泵制造商 无油往复式真空泵 马力机电转速稳定
公司名称	东莞市马力机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门上南路南栅第5工业区3号4楼
联系电话	13650009957 13922976853

产品详情

旋片式真空泵安装方法

旋片式真空泵安装方法

东莞市马力机电有限公司专业研发生产无油往复式真空泵，以下简单介绍一下泵的安装方法：

- 1.无油往复式真空泵须安装在环境清洁，空气干燥的场所，室温应在5至40 之间，大泵必须用螺栓固定在坚固的水泥基础上。
- 2.在拆开泵包装木箱前先检查木箱是否损坏，拆开木箱后检查泵是否损坏，电动机是否损坏和受潮，如果发生损坏和受潮现象，必须先修复和干燥后，方可进行安装。
- 3.无油往复式真空泵吸气筒上部的吸气口处，出厂时已用金属压盖封好，安装时必须检查封口处是否损坏，泵体内有无杂物和污物，必要时需要进行维护清理工作。
- 4.旋片式真空泵和真空系统连接时，连接管道须内外清洁，在管道连接处，须用真空耐油橡胶垫密封。泵内严禁掉入异物。
- 5.卸下防护罩及三角皮带用手转动泵皮带轮 2—3转，是否转动正常。接通电源前，必须检查电源电压、周波、相数是否符合电动机铭牌规定接通电源后，电动机转向与泵的转向应相同。将三角胶带防护罩装上。
- 6.将油箱盖上的加油螺塞旋下，将真空油灌入油箱，油量到油标中线为止。在冬季室温过低时，油须加温到15 后再行注入，油注入后将螺塞旋紧。泵在正常运转时，油箱内油面保持在油位线上，不得超出

。也采用从吸气口注入真空油的方式，清洁的真空油将清洗润滑泵内零件，使之运转更轻快。

7.安装完毕以后，须将泵的范围加以清理。无油往复式真空泵和电动机的外部须擦拭干净。

东莞市马力机电有限公司

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市马力机电有限公司

无油往复式真空泵在运行的时候平稳吗？

由于在很多企业家在制作和生产产品的时候，为了保证产品的质量，会注入真空气体，无油往复式真空泵的市场也是越来越大，不少消费者对于无油往复式真空泵的运行性能不太了解，那么到底无油往复式真空泵在运行的时候平稳吗？

马力机电的无油往复式真空泵因为真空泵的转子的对称性好，机器在运转的过程中震动频率小，是比较平稳的一台机器。因为马力机电的旋片真空泵性价比好，受到很多客户的好评，如果你也需要购买无油往复式真空泵，可以联系马力机电的客服进行购买。

无油往复式真空泵维修时需要检查哪些部位

很多工厂已经越来越多的使用马力机电无油往复式真空泵，磨损是非常难免的，如出现了故障需要维修时，除了对正常的零部件的检查以外，还需要着重检查这些地方：

马力机电无油往复式真空泵的油泵、分离器是重点检查对象，单向阀以及消雾器等部件不可缺少，还有无油往复式真空泵入口处的过滤器也需要进行检查，包括滤汽的以及过滤灰尘的一些零部件等都需要查。另外，还需检查有油旋片真空泵的消雾器，以免功率大而造成电机损坏。