

钢三柱暖气片厂家直销 中春暖通

产品名称	钢三柱暖气片厂家直销 中春暖通
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	19.00/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:钢制柱型暖气片 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

暖气片回水管不热—暖气片回水管不热原因

- 1、管道和暖气内没排气，回水管道阀门没打开;

在地热首次运行过程中，因管道里有压力与水阻容易产生气塞，造成供回水不循环、温度不相等，应当进行逐路排气。暖气在钢柱满水后的管道中，会有一些的气体，这有可能导致“地暖进水。打开排气阀直接排气，直至放出热水为止。

- 2、循环动力不足，水压不足。

进水管和回水管会出现一定的水压。依靠水压使热水流通。如果水压不足，回水管不能流入热水，就会出现暖气回水管不热的现象。

- 3、回水管道坡度不够。

如果地暖环路压力不足，可能导致水循环不畅，出现进水管热回水管冷的情况发生。

4、冰凉各回路中管路/负荷不平均，就是说热的那一路要么管路短，要么暖气少，热水直接走近道了。解决的方法是先排气再测水压，之后可以关小热的这一路的回水阀。

暖气片回水管不热—暖气片回水管不热解决方式

1、暖气放气

注意，一定要关紧那两个放气阀，用钳子，但是不能用力过猛，否则容易引起阀门损坏。出现泄水问题，一定要马上关闭主进水管的住阀门，即可断掉水源。然后再采取其他措施。

2、管道清洗

地暖长时间使用管道中容易存留水垢，导致地暖管路栓塞，造成地暖不热的情况发生。水暖一般使用4-5年需要清洗一次。

关闭采暖的总回水阀门和各环路调节阀，首先打开分水器上的一个调节阀，再打开分水器回水杠上的排气阀放水排气，排净空气后再关上此阀门，同时打开下一路阀门。依此类推，每路空气都排净后再将阀门全部打开，系统即正式运行。一个一个管子排完气以后 打开总阀 水流哗哗的可以听到声音。